




# SIMULATORE SIMULATOR



## Mod. **BOEING**

**6 AXIS - 7 posti  
7 seats**

**FERRETTI INTERNATIONAL S.r.l.**

Via Strada Statale 63, 118

42040 SANTA VITTORIA DI GUALTIERI

REGGIO EMILIA - ITALY

Tel. 0039 0522 833521

Fax 0039 0522 833192

info@ferretti.simulator.it

www.ferretti.simulator.it

**IT** Manuale d'uso  
e manutenzione  
*Parti di Ricambio*

**EN** Operating and  
Service Manual  
*Spare Parts*



## INTRODUZIONE

Nel ringraziarLa per la preferenza accordata, la Ditta Costruttrice è lieta di annoverarLa tra i suoi affezionati Clienti e confida che l'uso di questo macchinario sia per Lei motivo di piena soddisfazione.

Il presente Manuale di Uso serve da riferimento per una guida corretta ed una rapida identificazione della macchina in tutte le sue parti e versioni.

I disegni, le tabelle e quant'altro contenuto nel presente Manuale di Uso sono di natura riservata e, per questo, ogni informazione non può essere riprodotta nè completamente nè parzialmente e non può essere comunicata a terzi, senza l'autorizzazione della Ditta Costruttrice che ne è la proprietaria esclusiva.

In base alla propria politica di continuo miglioramento della qualità la Ditta Costruttrice si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che riterrà opportuno in qualsiasi momento e senza preavviso.

L'Azienda resta comunque a disposizione per chiarimenti e/o assistenze telefoniche e di manodopera anche dopo il periodo di garanzia della macchina.

I dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi.

## INTRODUCTION

In thanking you for the preference shown, the Manufacturer welcomes you among our customers and trusts that you will be fully satisfied with the machine.


The present Operator's Manual serves as a reference and guide for correct and rapid identification of the machine in all its parts and versions.

The drawings, tables and anything else contained in the present Operator's Manual are of a confidential nature and therefore no information can be reproduced either completely or partially or communicated to third parties, without the express permission of the Manufacturer who is its exclusive owner.

In accordance the Firm's policy of constant improvement the Manufacturer reserves the right to make any modifications deemed opportune, at any time and without prior notice.

In any case the Firm is always available for any explanations and/or telephonic and labour assistance even after the machine warranty period.

The data given in the present catalogue is not binding.




**INDICE**

PREMESSA.....	5
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE.....	6
COLLAUDO .....	7
ASSISTENZA TECNICA .....	8
RICAMBI .....	8
CONDIZIONI DI GARANZIA.....	9
NORME DI SICUREZZA.....	10
ANALISI DEI RISCHI.....	13
QUALIFICHE E MANSIONI DEL PERSONALE.....	16
NORME IGIENICHE DI SICUREZZA .....	18
SITUAZIONI DI EMERGENZA (INCENDIO).....	20
RISCHI RESIDUI .....	20
DATI TECNICI .....	21
TARGA CE QUADRO ELETTRICO .....	22
MESSA IN SERVIZIO DA PARTE DI PERSONALE ADDESTRATO .....	22
CONDIZIONI AMBIENTALI.....	22
PROTEZIONI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA INSTALLATI .....	22
ELENCO DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN DOTAZIONE.....	24
DESCRIZIONE MACCHINA.....	26
DESCRIZIONE IMPIANTO PNEUMATICO ...	28
DESCRIZIONE INTERNO QUADRO ELETTRICO .....	28
MOVIMENTAZIONE E DISIMBALLO .....	30
LUOGO DI IMPIEGO DELLA MACCHINA ...	33
COLLEGAMENTO ELETTRICO MACCHINA - QUADRO .....	34
DESCRIZIONE COMANDI .....	36
VIDEATE TASTIERINO .....	37
MENU COMPUTER CINEMA 5 D .....	49
MESSA IN FUNZIONE .....	51
ARRESTO MACCHINA PER FINE ATTRAZIONE .....	54
PULIZIA DELLA MACCHINA .....	55
IMPIANTO IDRAULICO.....	56
NORME GENERALI DI MANUTENZIONE ...	58
INTERVENTI DI MANUTENZIONE .....	58
INGRASSAGGIO .....	63
PROBLEMI - CAUSE - RIMEDI .....	64
CICLO VITA .....	67
INATTIVITÀ.....	67
DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO.....	68
PARTI DI RICAMBIO.....	69
SCHEMI ELETTRICI .....	73


**INDEX**

FOREWORD .....	5
GUIDE TO CONSULTATION .....	6
TESTING .....	7
TECHNICAL ASSISTANCE .....	8
SPARE PARTS.....	8
WARRANTY CONDITIONS.....	9
SAFETY RULES .....	10
RISK ANALYSIS .....	13
QUALIFICATIONS AND DUTIES OF PERSONNEL .....	16
HEALTH AND SAFETY RULES .....	18
EMERGENCY SITUATIONS (FIRE) .....	20
RESIDUAL RISKS.....	20
TECHNICAL DETAILS.....	21
CE PLATE ELECTRIC BOARD .....	22
STARTING UP BY TRAINED PERSONNEL .....	22
AMBIENT CONDITIONS .....	22
PROTECTIONS AND SAFETY DEVICES INSTALLED.....	22
LIST OF SAFETY ACCESSORIES .....	24
DESCRIPTION OF THE MACHINE.....	26
AIR SYSTEM DESCRIPTION .....	28
INSIDE DESCRIPTION ELECTRIC BOARD .....	28
HANDLING AND UNPACKING.....	30
LOCATION OF USE OF THE SIMULATOR ...	33
ELECTRICAL CONNECTION SIMULATOR - ELECTRIC BOARD .....	34
DESCRIPTION CONTROLS.....	36
TOUCH SCREEN MESSAGES .....	37
COMPUTER MENU CINEMA 5D .....	48
INSTALLATION .....	51
SWITCH OFF MACHINE FOR NIGHT CLOSE.....	54
MACHINE CLEANING .....	55
HYDRAULIC SYSTEM .....	56
MAINTENANCE GENERAL RULES .....	58
MAINTENANCE OPERATIONS.....	58
GREASING.....	63
PROBLEMS - TROUBLES - REMEDIES.....	64
LIFE CYCLE.....	67
IDLENESS .....	67
DEMOLITION AND DISPOSAL .....	68
SPARE PARTS.....	69
ELECTRICAL DIAGRAMS .....	73

## **PREMESSA**

 **Questo manuale di istruzione è parte integrante della macchina e fornisce al personale addetto al funzionamento e alla manutenzione, le informazioni per poter utilizzare la macchina in modo corretto.**

## **FOREWORD**

 **This instruction manual is an integral part of the machine and provides the machine operator and maintenanceman with the necessary information for being able to use the machine correctly.**


### **ATTENZIONE**


- Questo manuale deve essere letto attentamente e capito prima di trasportare, installare, usare ed eseguire qualsiasi manutenzione sulla macchina.
- Il manuale deve essere conservato con cura per tutta la vita della macchina e deve essere trasferito a qualsiasi altro utente o successivo proprietario.
- Deve essere posto in luogo vicino alla macchina a disposizione per la consultazione degli utilizzatori.
- Per utilizzatori si intendono gli operatori e il personale addetto alla manutenzione.
- Accertarsi che tutti gli utilizzatori abbiano capito a fondo le norme d'uso e il significato di eventuali simboli riportati sulla macchina.
- Il manuale deve essere consultato facendo attenzione a non danneggiarlo; a non asportare pagine, sostituire o cancellare informazioni e modificare il suo contenuto.
- Va conservato in luogo protetto da calore, umidità e agenti corrosivi.
- Possibili incidenti possono essere evitati seguendo le istruzioni tecniche presenti sul manuale. In ogni caso conformarsi sempre alle norme di sicurezza nazionali.
- Consigliamo inoltre di contattare la Ditta Costruttrice per ogni necessità di informazione ricambi o accessori.

 **É vietato procedere alla realizzazione di operazioni delle quali non si sono capite le modalità.**

### **IMPORTANT**

- This manual must be carefully read and understood before transport, installation, using and carrying out any maintenance on the machine.
- The manual must be carefully kept for the entire life of the machine and must be transferred to any other user or subsequent owner.
- It must be kept in a place near the machine and available for consultation by the users.
- Users are understood to means machine operators and maintenance personnel.
- Make sure that all users have thoroughly understood the instructions for use and any symbols given on the machine.
- The manual must be consulted taking care not to damage it; do not remove any pages, replace and cancel information or modify its contents.
- It must be kept in a place protected from heat, damp and corrosive agents.
- Possible accidents can be prevented by following the technical instructions given in the manual. In any case, always comply with the national safety regulations.
- We also recommend contacting the Manufacturer for any requirements of information, replacements or accessories.

 **Do not carry any operations whose correct procedures are not fully understood.**



**LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE**  
**CAREFULLY READ THE MANUAL**

## GUIDA ALLA CONSULTAZIONE



***Prestare attenzione a questo simbolo; esso indica le operazioni o le situazioni più pericolose.***



***Questo simbolo segnala una nota o una raccomandazione molto importante.***

Lato destro e sinistro si intendono quelli riferiti all'utente seduto nel posto di visione sulla macchina. Avanti e dietro, o anteriore e posteriore si riferiscono alla normale direzione di marcia.

Porre poi attenzione particolare ai testi evidenziati in grassetto, con un carattere più grande o sottolineato, poiché si riferiscono comunque a operazioni o informazioni di particolare importanza.

Tutte le norme di sicurezza indicate sono importanti e come tali devono essere rigorosamente osservate.

Gli schemi elettrici, pneumatici, oleodinamici allegati sono ad uso esclusivo del personale tecnico specializzato in grado di eseguire manutenzioni e controlli straordinari.

**È assolutamente vietato servirsene per apportare modifiche alla macchina.**



***La manomissione/sostituzione non autorizzata di una o più parti o gruppi della macchina, l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli raccomandati dal costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilità civili e penali.***



***Pay attention to this symbol, it indicates the most dangerous operations or situations.***



***This symbol indicates a very important note or warning.***

Right and left side are intended to mean those referring to the user seated in the vision place of the machine. Forward and rear, or front and back refer to the normal driving direction.

Pay special attention to the words highlighted in bold type, in large characters or else underlined, because they refer in any case to particularly important operations or information.


All the safety norms given are important and therefore must be strictly followed.

The attached electrical, pneumatic and hydraulic diagrams are intended for use exclusively by specialized technical personnel able to carry out maintenance and extraordinary checks.

**Never use them to carry out modifications to the machine.**



***Unauthorized tampering/replacement of one or more machine parts or units, or use of accessories, tools, or consumable materials other than those recommended by the Manufacturer can represent an accident risk and relieve the Manufacturer of civil and penal responsibility.***





**Le eventuali modifiche vanno richieste direttamente alla Ditta costruttrice specificando tutti i dati caratteristici della macchina e le motivazioni; in caso di approvazione, devono essere eseguite solo da personale autorizzato dalla Ditta Costruttrice e su precise indicazioni della Stessa.**

Per ogni operazione da eseguire sulla macchina si fa riferimento ai livelli di qualifica descritti di seguito, per individuare il personale abilitato a svolgerla.

## **COLLAUDO**

### **Premesso che:**

- 1)** La macchina è stata costruita sotto stretta sorveglianza di personale qualificato, provata e collaudata, con l'intento di eliminare ogni possibile "negligenza" nel corso della costruzione.
- 2)** Le operazioni di collaudo sono state eseguite simulando normali cicli e situazioni d'impiego della macchina, per una durata non inferiore a 16 ore complessive.

### **DURANTE I COLLAUDI NULLA È RISULTATO DIFETTOSO.**

- 3)** La macchina è stata progettata tenendo presente le attuali norme di sicurezza ed è stata realizzata su questa base.



**Any possible modifications must be requested directly from Manufacturer specifying all the characteristic machine data and reasons; if approved, they must be carried out only by persons authorized by Manufacturer and according to the precise instructions of the same.**

For all operations carried out on the machine, refer to the qualification levels described below, in order to identify the personnel enabled to carry them out.

## **TESTING**

### **Premise:**

- 1)** The machine has been built under the close supervision of qualified personnel and has been inspected and tested with the aim of eliminating any possible "carelessness" during the course of its construction.
- 2)** The testing operations were carried by simulating normal machine work cycles and situations, for a duration of not less than 16 hours in all.

### **DURING THE TESTING, NOTHING WAS FOUND TO BE FAULTY.**

- 3)** The machine has been designed and built in accordance with current safety standards.

## **ASSISTENZA TECNICA**

La richiesta di intervento dovrà essere inoltrata tramite e-mail, fax o telefono direttamente alla:

### **FERRETTI INTERNATIONAL S.r.l.**

Via Strada Statale 63, 118

42040 SANTA VITTORIA DI GUALTIERI

REGGIO EMILIA - ITALY

Tel. 0039 0522 833521 - Fax 0039 0522 833192

info@ferretti.simulator.it - www.ferretti.simulator.it

## **TECHNICAL ASSISTANCE**

Requests for technical assistance must be made by e-mail, fax or telephone directly to:

## **RICAMBI**

É obbligo del cliente acquistare ricambi originali.

Disegni, riferimenti, descrizioni e numeri di matricola per l'identificazione di tutte le parti meccaniche, sono riportati nel catalogo allegato a questo manuale.

Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche, elettroniche e pneumatiche consultare gli schemi allegati.



***Nella richiesta di nuove parti si raccomanda di specificare sempre modello e matricola della macchina per la quale si acquisisce il ricambio.***

## **SPARE PARTS**

The Customer is obliged to purchase original spare parts.

Drawings, references, descriptions and serial numbers for identifying all the mechanical parts, are given in the catalogue attached to this manual.

See the attached diagrams regarding electrical, electronic and pneumatic equipment.



***When ordering new parts, always make sure to specify the model and serial number of the machine for which the replacement parts are required.***



## CONDIZIONI DI GARANZIA



**Le macchine nuove sono coperte da garanzia per la durata di 24 mesi dalla data di consegna all'utilizzatore finale.**

Per la data di consegna fa riferimento la fattura di acquisto, nella quale dovranno comparire sempre il modello ed il numero di serie della macchina.

Per le parti non costruite negli stabilimenti della **FERRETTI INTERNATIONAL**, la garanzia è limitata a quanto concesso dal fornitore.

Durante il periodo di garanzia la **FERRETTI INTERNATIONAL** si impegna alla riparazione o sostituzione gratuita delle parti difettose.

Gli accertamenti dei difetti e delle loro cause dovranno essere eseguiti presso il nostro stabilimento di Strada Statale 63, 118- 42040 Santa Vittoria di Gualtieri (RE).

Le spese per eventuali sopralluoghi, eseguiti dalla **FERRETTI INTERNATIONAL**, le spese di trasporto ed imballaggio delle parti da riparare o sostituire, nonché la manodopera per il montaggio delle medesime, sono a carico del compratore.

Le riparazioni o le sostituzioni di componenti con parti non originali fanno decadere il diritto di garanzia, questa decade inoltre in caso di interventi non riportati nel manuale ed eseguiti senza nostra autorizzazione.

Sono escluse dalla garanzia le parti che per natura o per destinazione sono soggette a deterioramento o logorio o a cattiva manutenzione.

In nessun caso comunque l'Acquirente può pretendere il risarcimento di danni, di qualsiasi natura o comunque insorti.

La restituzione di un componente guasto o rotto deve essere effettuata rapidamente lasciando il componente integro senza manomettere o smontare le parti interne, pena il decadimento della garanzia.

È obbligo del Cliente verificare che al momento della consegna la macchina risponda a quanto richiesto sul contratto e non abbia subito danni nel trasporto.

In tal caso non dovrà utilizzare la macchina e informare entro 6 giorni la **FERRETTI INTERNATIONAL** o il fornitore.

La responsabilità si intende limitata alla sola riparazione o sostituzione di parti che a insindacabile giudizio del Costruttore si dimostrassero non efficienti.

È esclusa la sostituzione integrale dell'apparecchiatura, e non si riconoscono richieste di qualsiasi risarcimento per danni eventualmente causati o mancata produzione.

## WARRANTY CONDITIONS



**New machines are covered by a 24-month warranty valid from the date of delivery to the end user.**

For the date of delivery refer to the purchase invoice, which must always give the model and serial number of the machine.

For parts not made in the establishments of **FERRETTI INTERNATIONAL**, the warranty is limited to that granted by the supplier.

During the warranty period **FERRETTI INTERNATIONAL** undertakes to repair or replace faulty parts free of charge.

Verification of the faults and their causes must be carried out at our factory at Strada Statale 63, 118 - 42040 Santa Vittoria di Gualtieri (RE).

The costs for any onsite inspections carried out by **FERRETTI INTERNATIONAL**, transport and packing of the parts to be repaired or replaced, as well as the labour for their assembly are at the buyer's expense.

Repairs or replacements carried out with non-original parts will result in loss of the warranty coverage, which is also lost in case of interventions not given in the manual and carried out without our permission.

The warranty does not cover those parts which by their very nature or use are subject to deterioration or wear or poor maintenance.

Under no circumstances can the Customer claim compensation for damage, of any nature or for any reason.

The return of one damaged or broken part must be done quickly leaving the part complete without dismantling internal parts, otherwise warranty will be void.

It is the Customer's responsibility at the time the machine is delivered to check that it complies with that required in the contract and that it has not suffered any damage during transport.

In which case he must not use the machine and must inform **FERRETTI INTERNATIONAL** or the supplier within 6 days.

Responsibility is understood to be limited to the repair or replacement of parts which in the Manufacturer's unquestionable judgement are found to be faulty.

Complete replacement of the equipment is excluded, and no claims will be accepted for any damage possibly caused, or for lack of production.

**Dalla garanzia sono esclusi:**

- Le rotture accidentali per trasporto.
- Rotture dovute ad un uso non corretto, o per incuria ed inadeguata manutenzione.
- Difetti di funzionamento derivanti da un'errata installazione.
- I componenti elettrici.
- Rotture dovute all'utilizzo di ricambi non originali.
- Spese per il servizio di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- É infine escluso dalla garanzia il prodotto riparato o manomesso da terzi non autorizzati, nonchè gli interventi per vizi o verifiche di comodo.

**NORME DI SICUREZZA**

Di seguito sono elencate le norme di sicurezza da rispettare prima e durante l'uso della macchina.

**ISTRUZIONE:**

- Si raccomanda all'operatore o qualsiasi persona che interagisca con la macchina, di leggere completamente il manuale prima di ogni intervento.
- Accertarsi che le seguenti istruzioni siano lette e capite e che diventino di normale applicazione nell'uso e nella manutenzione della macchina.
- La mancata osservanza o trascuratezza delle norme di sicurezza nell'uso e manutenzione della macchina sono causa di incidenti.
- **Il Costruttore si esonera da ogni responsabilità per ogni eventuale danno a persone o cose causati da negligenza nella lettura e nella messa in pratica delle procedure e/o delle istruzioni contenute nel manuale.**

**COMPETENZE E CONTROLLI:**

- Installazione, messa in funzione e manutenzione straordinaria della macchina devono essere eseguiti da persone qualificate.
- La macchina deve essere comandata e controllata da una persona al fine di evitare condizioni pericolose alla propria sicurezza e a quella di altre persone.

**The warranty does not cover:**

- Accidental damage due to transport.
- Breakage due to incorrect use, carelessness or inadequate maintenance.
- Functional faults resulting from incorrect installation.
- The electrical components.
- Break down caused by use of not original spare parts.
- Costs for scheduled and extraordinary maintenance.
- And lastly, the warranty does not cover the product when repaired or tampered with by unauthorized third parties, and interventions for faults or chance checks.

**SAFETY RULES**

Listed below are the safety rules to be complied with before and during machine use.

**INSTRUCTIONS:**

- The operator or any person interacting with the machine must carefully read the manual before any intervention.
- Make sure that the following instructions are read and understood and that they become routine procedure in machine use and maintenance.
- Failure to comply with or carelessness in following the safety rules for machine use and maintenance are the cause of accidents.
- **The Manufacturer is relieved of any responsibility for possible damage to persons or property caused by carelessness in reading and implementing the procedures and/or instructions given in the manual.**

**COMPETENCE AND CONTROLS:**

- Machine installation, starting up and extraordinary maintenance must be carried out by qualified persons.
- The machine must be commanded and controlled by a qualified person in order to avoid dangerous conditions for his safety and that of other persons.

- Prima di usare la macchina, accertarsi che qualsiasi condizione pericolosa per la sicurezza sia stata opportunamente eliminata.
- Non lubrificare la macchina quando questa è in funzione.
- Avvertire i responsabili preposti d'ogni eventuale modifica realizzata sulla macchina o irregolarità di funzionamento che possono pregiudicarne la sicurezza.
- Non inserire parti del corpo nella macchina durante il funzionamento e dove è segnalato il divieto.
- È vietato introdurre mani o oggetti attraverso le feritoie quando la macchina è in funzione.
- È severamente vietato scaricare prodotti o scarti di produzione o comunque sostanze inquinanti negli scarichi fognari (da lavelli, water, vasche, ecc.) nei corsi d'acqua, sul terreno e nell'ambiente. Tali prodotti o sostanze vanno raccolti in appositi contenitori, stoccati o riciclati e comunque non abbandonati nell'ambiente.
- Durante il funzionamento della macchina assicurarsi che nessun estraneo si avvicini incautamente alla stessa o ai comandi.
- Nel caso di presenza di terzi nelle vicinanze della macchina, l'operatore deve sorvegliare sulla loro incolumità ed avvertirli dei pericoli.
- Dopo l'utilizzo o nelle pause di lavoro non lasciare la macchina accesa (anche se inoperativa) ed incustodita. L'inosservanza di questa norma può essere causa di incidenti gravi.
- Prima di intervenire sulla macchina, assicurarsi che la macchina sia spenta tramite computer e sia stata tolta la spina dalla presa.
- Non utilizzare parti della macchina separate dal complesso o dalla configurazione prevista dal costruttore.
- Non abbandonare mai la macchina mentre è in funzione.
- Predisporre nelle vicinanze della macchina un'attrezzatura antincendio adeguata, come un estintore caricato in CO<sub>2</sub>; non usare mai acqua per spegnere principi di incendio.
- **È vietato** salire sopra la macchina dove non è concesso.
- **È vietato** utilizzare la macchina con componenti malfunzionanti o mancanti.
- Non dirigere mai tetti d'acqua sul/i quadro/i elettrico/i e sui componenti elettrici/elettronici in generale.
- Before using the machine make sure that any conditions dangerous to safety have been opportunely eliminated.
- Do not lubricate the machine when it is running.
- Notify the persons in charge in case of any possible modification made on the machine or irregularity in its operation that could jeopardize safety.
- Do not place parts of the body in the machine when it is working, and where prohibited.
- Do not introduce objects through the feed openings when the machine is working.
- The discharging of production products or scraps or in any case pollutant substances in drains (sinks, WC, tubs, etc.) and in streams and rivers, on the ground or in the environment is strictly prohibited. These products must be collected in special containers, stored or recycled and in any case not left in the environment.
- During machine operation make sure that no unauthorized persons incautiously approach it or the controls.
- In case of the presence of third parties near the machine, the operator must control their safety and warn them of the dangers.
- After use or during work stops do not leave the machine on (even if idle) and unattended. Failure to comply with this rule can cause serious accidents.
- Before any intervention on the machine, be sure that the machine is switched off and the power socket removed.
- Do not use parts of the machine separated from the unit or from the configuration provided for by the Manufacturer.
- Never leave the machine unattended when it is running.
- Provide for adequate fire-extinguishing means, such as an extinguisher charged with CO<sub>2</sub>, near the machine; never use water to extinguish the start of a fire.
- **It is prohibited** to climb on the capsule where it is not permitted.
- **It is prohibited** to use the simulator with malfunctioning or missing parts.
- Never direct water to the electric board and to electrical components in general.

- Se si lava la macchina con acqua, scollegare l'alimentazione elettrica.
- La macchina non deve prendere acqua durante il trasporto, durante l'uso, durante lo staccaggio, ecc.: umidità eccessiva può danneggiare i componenti elettronici.
- Attenzione allo stato di usura dei cavi elettrici ed idraulici; sostituirli se danneggiati; usare cavi di sezione adeguata e sempre rispondenti a specifiche.
- La macchina è dotata di tutte le sicurezze e le apparecchiature di controllo, tuttavia l'utilizzatore non si esima dal controllarne il buon funzionamento.
- Verificare che le protezioni, i ripari e tutti i dispositivi di sicurezza siano al loro posto e siano in buone condizioni di funzionamento.
- I sistemi di sicurezza previsti dal Costruttore, non devono essere alterati o manomessi, in particolar modo i finecorsa.
- La macchina deve funzionare con le modalità, i carichi e le velocità raccomandate dal Costruttore.
- **Divieto** di pulire, oliare ed ingrassare organi in movimento durante il funzionamento della macchina.
- **Divieto** di rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza che siano di natura meccanica o elettrica.
- **Divieto** di compiere su parti in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
- If you wash the machine with water disconnect before the power socket.
- The simulator must not be kept to contact with water during transport, during the use and the storage, etc.: too much humidity can damage the electronic components
- Pay attention to the state of wear of the electrical and hydraulic cables; replace them if damaged; use cables of adequate section and always in compliance with the specifications.
- The machine is equipped with all the safety devices and control equipment, however, the user is not exempted from controlling their good functioning.
- Make sure that the protectors, guards and all the safety devices are in place and in good working condition.
- The safety systems foreseen by the manufacturer must not be changed or tampered with.
- Machine must work with the terms, loads and speed recommended by the manufacturer.
- **Do not** clean, oil or grease moving parts during the machine function phase.
- **Do not** remove or modify safety devices of a mechanical or electrical nature.
- **Do not** carry out any repair or adjustment operation on moving parts.



**ATTENZIONE! L'utente deve permettere il transito sulle scale di un massimo di 10 persone.**

**É assolutamente vietato farne accederne in più.**



**Attention: the operator must permit the transit on the entrance and exit stairs of a maximum of 10 persons.**

**It is absolutely prohibited to let enter inside the machine more than 10 passengers.**

## ANALISI DEI RISCHI

**!** Fare molta attenzione che non vi siano persone che sostino sopra le scale, senza una giusta motivazione, in quanto un azionamento accidentale della macchina attraverso la pulsantiera attiverebbe l'allontanamento delle scale ed esporrebbe la persona interessata ad un rischio di caduta o contusione con conseguenze anche gravi (Fig. 1).

**!** Keep attention that there are no people waiting on the stairs without any reason, because an accidental start of the machine through the touch screen could activate the movement of the stairs and could let the passenger fall and hit with dangerous consequences for his health (Fig. 1).




Fig. 1

**!** Fare molta attenzione che nessuna persona estranea si inserisca tra le scale e la macchina involontariamente, in quanto un azionamento accidentale e quindi la conseguente chiusura delle scale esporrebbe la persona interessata ad un rischio di schiacciamento con conseguenti lesioni anche gravi (Fig. 2).

**!** Keep attention that no person stay between the machine and the stairs as an accidental start of the machine with consequential close of the stairs could damage seriously the person (Fig. 2).




Fig. 2

**!** Fare molta attenzione che nessuna persona estranea acceda alla macchina nel modo indicato in (Fig. 3), in quanto un azionamento accidentale della scala, oppure un appoggio dei piedi precario, esporrebbe la persona interessata ad un rischio di contusione e caduta con conseguente lesioni anche gravi.

**!** Fare molta attenzione che nessuna persona dall'interno del boeing, inserisca incautamente la mano nell'apertura di accesso, mentre le porte si stanno chiudendo, in quanto la persona interessata si esporrebbe ad un rischio di schiacciamento agli arti con conseguenze anche gravi (Fig. 4).

**!** Keep attention that no person access to the machine as indicated in (Fig. 3), as an accidental movement of the stairs, or a bad movement could hit or fall the person with bad consequences for his health.

**!** Keep attention that no passengers inside the capsule put his hand or fingers into the door opening while the doors are closing, as the person could have big danger of hits for hand and fingers (Fig. 4).




Fig. 3





Fig. 4

**!** Fare molta attenzione che nessuna persona estranea si posizioni sotto alla macchina (Fig. 5) in prossimità della punta della piattaforma (Fig. 6) e comunque nelle vicinanze della stessa, in quanto un azionamento accidentale o inaspettato della stessa esporrebbe la persona interessata ad un rischio di contusione con conseguenti lesioni.


**!** Fare molta attenzione che nessuna persona estranea inserisca incautamente le mani o un piede nel punto indicato in Figura 7, in quanto un azionamento accidentale dalla pulsantiera con conseguente chiusura delle scale, esporrebbe la persona interessata ad un rischio di schiacciamento con conseguenti lesioni.

**!** Keep attention that no person stay under the machine (Fig. 5) close to the front of the platform (Fig. 6) and anyhow near the machine, as a sudden start of the machine could cause bad consequences to the health of the person.


**!** Keep attention that no person put one hand or feet in the position indicated in Figure 7, as a sudden start of the machine with consequent close of the stairs could hit the hand or the foot of the person.



**Fig. 6**



**Fig. 5**



**Fig. 7**

## **QUALIFICHE E MANSIONI DEL PERSONALE**

Sono qui definite le caratteristiche professionali del personale addetto.



**ATTENZIONE:** *l'uso della macchina è consentito solo al personale incaricato ed adeguatamente istruito, che si trova in condizioni di salute tali da consentire il regolare svolgimento delle sue attività.*

## **QUALIFICATIONS AND DUTIES OF PERSONNEL**

The professional characteristics of operating personnel are described below.




**IMPORTANT:** *the machine must only be used by suitably trained operating personnel who are in conditions of health enabling the regular carrying out of their activities.*

### **OPERATORE:**



Svolge le mansioni di esercizio ordinario, necessarie al funzionamento della macchina: attuazione dei comandi, sorveglianza del corretto svolgimento dell'attrazione, pulizia delle superfici e intervento in caso di inceppamento. Nella normale conduzione l'operatore dovrà agire con tutte le protezioni abilitate.

### **OPERATOR:**



An operator who carries out the duties of ordinary operations required for machine operation: operating the controls, supervising the correct functioning of the simulator, cleaning of surfaces and intervention in case of jamming. In normal management, the operator must operator with all the protectors enabled.

### **TECNICO DEL COSTRUTTORE:**




Il personale della ditta Costruttrice o altro personale autorizzato dalla stessa svolge attività complesse di installazione, messa a punto, riparazione e, su richiesta, di addestramento del personale addetto alla macchina.

### **MANUFACTURER'S TECHNICIAN:**




The Manufacturer's personnel or other personnel authorized by the Manufacturer to carry out complex activities of installation, preparation, repair and, by request, training of machine operating personnel.

### **MANUTENTORE MECCANICO:**



É colui che, direttamente dipendente dall'utilizzatore o dal costruttore, comunque adeguatamente istruito, esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina e ne riporta i risultati su appositi registri.

### **MECHANICAL MAINTENANCEMAN:**



He is directly employed by the user or the Manufacturer, and is in any case adequately trained to carry out ordinary and extraordinary maintenance on the machine, and records the results in special registers.

### **MANUTENTORE ELETTRICO:**



Personale tecnico specializzato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di intervenire sulle parti elettriche per effettuare tutte le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni necessarie; è in grado di operare in presenza di tensione all'interno di armadi e scatole di derivazione.

### **ELECTRICAL MAINTENANCEMAN:**



Specialized technical personnel able to operate the machine in normal conditions, and intervene on electrical parts to carry out all the adjustments, maintenance and repairs required; they are able to operate with power on inside boxes and connector blocks.



**PERSONALE ADDETTO ALLA  
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO:**

Personale che ha ricevuto adeguata istruzione sull'uso dei dispositivi di sollevamento e movimentazione.

**HANDLING AND TRANSPORT  
PERSONNEL:**

Personnel that have received adequate training on use of the lifting and handling devices.

**PERSONALE ADDETTO  
ALLO SMALTIMENTO:**

Persona esperta in grado di eseguire correttamente le operazioni specifiche alla propria mansione e istruito dal Datore di Lavoro in modo adeguato in materia di sicurezza e di salute.

**DISPOSAL  
PERSONNEL:**

Skilled persons able to correctly carry out their specific duties and who are suitably trained by the Employer in matters of safety and health.

## **NORME IGIENICHE DI SICUREZZA**



***È di estrema importanza leggere con particolare attenzione le presenti informazioni e le pubblicazioni richiamate.***

***Accertarsi che tutto il personale addetto ai lubrificanti sia a conoscenza di quanto indicato.***



***L'olio è tossico: se ingerito, anche in piccole dosi, evitare l'urto di vomito e rivolgersi al medico.***

***L'olio contiene pericolosi agenti contaminati che possono provocare tumori alla pelle.***

***Maneggiare l'olio quanto meno possibile e proteggere l'epidermide con creme e guanti.***

***Lavare accuratamente con acqua calda e sapone l'epidermide eventualmente contaminata dall'olio; non usare benzina, gasolio o petrolio.***

## **IGIENE**

I lubrificanti impiegati del Costruttore non sono dannosi per la salute se utilizzati nel modo opportuno per il caso previsto. Tuttavia, un eccessivo e prolungato contatto con la pelle può asportare i grassi naturali dell'epidermide provocando disidratazione e irritazione.

Gli oli a bassa viscosità in particolare producono tali effetti, pertanto prestare particolare attenzione quando si movimentano oli usati che possono essere diluiti in seguito a contaminazione con combustibile.

Ogni qualvolta si devono movimentare oli è necessario rispettare buone norme di cura e igiene personale e dello stabilimento.

Per i dettagli relativi a tali precauzioni, leggere le pubblicazioni pertinenti emesse dall'ente sanitario locale in aggiunta a quanto segue.

## **IMMAGAZZINAGGIO**

Tenere i lubrificanti al di fuori della portata dei bambini, e delle persone non qualificate ed autorizzate alla movimentazione dei lubrificanti.



***Non immagazzinare mai lubrificanti in contenitori aperti o non contrassegnati da etichetta.***

## **HEALTH AND SAFETY RULES**



***It is extremely important to very carefully read the present information and relative publications.***

***Make sure that all personnel in charge of lubricants are aware of the information given.***



***Oil is toxic: if swallowed, even in small amounts, avoid the shock of vomit and see a doctor.***

***Oil contains dangerous contaminating agents that can cause skin tumours.***

***Handle oil as little as possible and protect the skin with creams and gloves.***

***Carefully wash skin possibly contaminated with oil with hot water and soap; do not use petrol, gas oil or petroleum.***

## **HEALTH**

The lubricants used by the Manufacturer are not harmful to the health if used in the correct way for the required case.

Nevertheless, excessive or prolonged contact with the skin can remove the skin's natural oils, causing dehydration and irritation.

Low-viscosity oils in particular produce that effect, therefore pay particular attention when handling used oils which can be diluted following contamination with fuel.

Whenever handling oils, always comply with the personal health and hygiene rules and those of the factory.

For the details relative to those precautions, read the relative publications issued by the local health organization, in addition to that given below.

## **STORAGE**

Keep lubricants out of reach of children and persons not qualified and authorized to handle lubricants.



***Never store lubricants in open containers or containers not marked with a label.***

## SMALTIMENTO

Tutti i prodotti di scarto devono essere smaltiti in conformità alle norme pertinenti.



**La raccolta e lo smaltimento dell'olio usato deve essere conforme alle norme locali.**

**Non versare mai olio usato nelle fognature, canali di scolo o sul terreno.**

Si ricorda inoltre che nella macchina e nei suoi componenti, sono necessari (per il corretto funzionamento) materiali che, se dispersi nell'ambiente, possono provocare danni ecologici.



**Di seguito la lista dei materiali e liquidi da consegnare presso i Centri di Raccolta autorizzati:**

- Oli lubrificanti esausti.
- Filtri.
- Grasso di lubrificazione.
- Materiale ausiliario per la pulizia (esempio stracci unti o imbevuti di combustibile).



**Le leggi vigenti in materia, proprie in ogni Paese, prevedono pene severe per i trasgressori.**



**Si ricorda che la raccolta e lo smaltimento degli oli esausti e dei componenti sopra-elencati sono disciplinati a Norma di Legge. Consegnare quindi tutti i sopramenzionati residui presso i Centri di Raccolta preposti.**



**È severamente vietato liberarsi dai residui depositandoli in discariche abusive o scaricandoli in corsi d'acqua oppure nella rete fognaria!**



**La Ditta Costruttrice declina ogni responsabilità qualora le istruzioni di sicurezza ed uso elencate non siano rigorosamente rispettate.**

## DISPOSAL

All waste products must be disposed of in accordance with the relative regulations.



**Collection of disposal of old oil must be carried out in compliance with local regulations.**

**Never pour oil in drains, gutters or on the ground.**

Also, remember that in the machine and its components there are materials necessary for correct functioning which if dispersed in the environment can cause environmental damage.



**Given below is a list of materials and liquids to be taken to the authorized Collection Centres:**

- Depleted lubricant oils.
- Filters.
- Lubrication grease.
- Ancillary material for cleaning (e.g. greasy or fuel-soaked rags).



**The relative laws in force in each country where the machine is used provide for severe penalties for offenders.**



**Remember that the collection and disposal of depleted oils and the components listed above is regulated in accordance with the Law. Therefore always take the above-mentioned residuals to the special Collection Centres.**



**The disposal of residuals and oils in unauthorized dumps or in streams and rivers or in the drainage system is strictly prohibited!**



**The Manufacturer declines any responsibility in the event the instructions for safety and use are not strictly complied with.**

## **ABBIGLIAMENTO**

L'abbigliamento di chi opera o effettua manutenzione sulla macchina deve essere conforme ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalle direttive comunitarie e dalle leggi vigenti nel paese dell'utilizzatore.



**Per evitare rischi di tipo meccanico, come trascinamento, intrappolamento ed altro, non indossare particolari come braccialetti, orologi, anelli e catenine.**

## **CLOTHING**

The clothing of machine operators and maintenance personnel must comply with the safety requirements established European Community directives and by current laws in the user's country.



**In order to avoid risks of a mechanical nature, such as dragging, getting caught up, etc., do not wear articles such as bracelets, watches, rings and chains.**

## **SITUAZIONI DI EMERGENZA (INCENDIO)**

In caso di incendio, per le parti elettriche vanno usati mezzi estinguenti a polvere e a gas. Non dirigere getti d'acqua contro la macchina: potrebbero causare corti circuiti. Se la macchina è sottoposta a lungo alle fiamme è possibile lo scoppio dei serbatoi e tubi in pressione: porre quindi molta attenzione a non essere investiti dai fluidi contenuti nei tubi e serbatoi.



**PRECAUZIONI**  
**È buona norma predisporre nelle vicinanze della macchina degli estintori (non fornito dal Costruttore). Per prevenire il verificarsi di possibili incendi, è necessario mantenere la macchina pulita da oli, solventi, stracci, ecc.**

## **EMERGENCY SITUATIONS (FIRE)**

In case of fire, powder and gas fire-extinguishers must be used for the electrical parts. Do not direct jets of water on the machine as this could cause short-circuits. If the machine is subjected to the flames for a long time the tanks and pressurized pipes may explode: therefore pay maximum attention in order to avoid being struck by the fluids contained in the pipes and tanks.



**PRECAUTIONS**  
**It is a good rule to arrange fire-extinguishers near the machine (not supplied by the manufacturer). To prevent the possibility of fires, always keep the machine clean of oils, solvents, rags, etc.**

## **RISCHI RESIDUI**



**Sulla macchina non sono presenti rischi residui particolari, in quanto tutti gli organi in movimento hanno un arresto immediato e protetti da appropriate protezioni.**



**Si consiglia per tutte le parti soggette a calore tipo: scambiatore di calore, tubazioni ecc., di attendere alcuni minuti (o più, a seconda delle zone) in modo che si siano in parte raffreddate, questo soprattutto nelle operazioni di manutenzione o di qualsiasi altro intervento.**

## **RESIDUAL RISKS**



**There are no particular residual risks in connection with the machine, as all moving parts will promptly stop and are provided with proper protections.**





**For all parts subject to heating: heat exchanger, tubing, etc., it is advisable to wait a few minutes (or more, depending on the zones) for them to cool down, and this especially in maintenance operations and any other intervention.**

## DATI TECNICI


- Massa complessiva ..... 3000 Kg
- Numero massimo passeggeri ..... 7
- Capacità serbatoio olio idraulico **(Fig. 1)** 300 lt
- Tensione .....400 Volts (3 fasi+neutro+terra)
- Potenza nominale totale ..... 30 Kw

## TECHNICAL DETAILS


- Earth ..... 3000 Kg
- Number of passengers ..... 7
- Hydraulic oil tank capacity **(Fig. 1)** ...300 lt
- Tension..400 Volts (3 phasis+neutral+earth)
- Power requirements ..... 30 Kw



**Fig. 1**



**TARGA CE**  
**QUADRO ELETTRICO**



**CE PLACE**  
**ELECTRIC BOARD**

<b>&amp;C S.N.C.</b>		Via G. Gasparini, 47 GUALTIERI (RE) - ITALIA Tel. - Fax 0522/833489		<b>CE</b>
NOMINAL TENSION	400/230V 3 F+N	CORRENTE NOMINALE	54A	
SERIAL		FREQUENZA	50/60 HZ	
DRAWING		NORMA	EN60439-1	
DEGREE OF PROTECTION	IP20	TENSIONE AUSILIARI	24 V AC/DC	

<b>&amp;C S.N.C.</b>		Via G. Gasparini, 47 GUALTIERI (RE) - ITALIA Tel. - Fax 0522/833489		<b>CE</b>
TENSIONE NOMINALE	400/230V 3 F+N	CORRENTE NOMINALE	54A	
SERIE		FREQUENZA	50/60 HZ	
DISEGNO COSTRUTT.		NORMA	EN60439-1	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20	TENSIONE AUSILIARI	24 V AC/DC	

**MESSA IN SERVIZIO DA PARTE**  
**DI PERSONALE ADDESTRATO**

Al momento del primo avviamento della macchina, verificare il corretto funzionamento di tutti i comandi.

**STARTING UP BY**  
**TRAINED PERSONNEL**

At the time of first starting of the machine, check the correct working of all the controls.

**CONDIZIONI AMBIENTALI**

L'ambiente di lavoro in cui la macchina opera deve essere idoneo e conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

- Temperatura esterna -2° a +40° MAX (se la temperatura è superiore o inferiore di 10°, contattare la ditta **FERRETTI INTERNATIONAL** che darà tutte le informazioni necessarie per il caso). Al di fuori di questi valori ci potrebbero essere dei problemi all'impianto dell'olio idraulico.

**AMBIENT CONDITIONS**

The workplace where the machine is used must be suitable and in compliance with current health/hygiene provisions.

- Outside temperature -2° to +40° Max. (if the temperature is 10° higher or lower, contact **FERRETTI INTERNATIONAL** to receive all the necessary relevant information). Outside these values there could be problems in the hydraulic system.

**PROTEZIONI E DISPOSITIVI**  
**DI SICUREZZA INSTALLATI**

Il costruttore ha provveduto a ridurre i pericoli che possono nascere a causa di un uso non corretto della macchina, innanzi tutto in fase progettuale, quindi installando su di essa i seguenti dispositivi di protezione ed ancoraggio.

**PROTECTIONS AND SAFETY**  
**DEVICES INSTALLED**

The manufacturer has arranged to reduce the risks that can result from incorrect use of the machine, first of all in the design phase, and then installing the following protection and anchorage devices.


## PULSANTE DI EMERGENZA

Pulsante a fungo di colore rosso con anello di base colore giallo che serve per fermare, in caso di pericolo, tutti i movimenti della macchina togliendo l'alimentazione elettrica ai motori.


### Verifica dei dispositivi di sicurezza "Pulsante di emergenza"

A macchina in funzione, premere il pulsante a fungo di emergenza **(1)**, la macchina si arresta, si deve interrompere ogni forma d'energia, e il pulsante a fungo deve rimanere premuto.

- Sbloccare il pulsante di emergenza **(1)**.
- Premere "START MOTOR", attendere cinque secondi e premere "RESET". A questo punto lampeggia il pulsante "START GAME": premerlo per iniziare una nuova simulazione.

 **Questa emergenza è azionabile solo dall'operatore che la attiva in caso di grave situazione, ad esempio un principio di incendio.**

- Se viene premuta l'emergenza **(2)** da un passeggero per un motivo di malessere, per una bravata, o per un azionamento accidentale, la macchina scende, si avvicinano le scale, si aprono i cancelli (questi solo se le scale si sono avvicinate) e sul display lampeggia il pulsante "START GAME", a questo punto premerlo per iniziare una nuova simulazione.

 **L'emergenza (2) equivale al "GAME OVER" sul pannello di controllo dell'operatore.**


## EMERGENCY PUSHBUTTON

Red mushroom-shaped pushbutton with yellow base plate used for stopping all machine movements, in case of danger, to disconnect electric power supply to the engines.

### Checking safety devices "Emergency pushbutton"


With the machine running, press the emergency mushroom pushbutton **(1)**, the machine stops, interrupts any form of energy, and the mushroom pushbutton must remain pressed.

- Raise the emergency button **(1)**.
- Press "START MOTOR", wait five seconds and press "RESET". At this point the button "START GAME" is flashing: press this button to start a new simulation.

 **This emergency button can be used only by the operator who activates it in case of very dangerous situation for example fire.**

- if it is pressed the emergency buttons **(2)** from a passenger for any reason, the machine goes down, the stairs move to the machine, the gates open (this happens only if the stairs are near the machine) and on the touch screen display the button "START GAME" is flashing, at this point to start a new game it is enough to press "START GAME".

 **The emergency button (2) is same as "GAME OVER" on the control touch screen of the operator.**






## **ELENCO DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN DOTAZIONE**




- A)** Porte laterali di sicurezza.
- B)** Maniglione di sicurezza.
- C)** Scale complete di corrimano (dx e sx).
- D)** Unità UPS (tutta la parte di controllo e sicurezza è collegata a questa unità).
- E)** Sensore scale lontane con led luminoso.
- F)** Sensore scale vicine con led luminoso.
- G)** Elettrocalamità.
- H)** Sensore magnetico di porte chiuse.
- I)** Fungo di emergenza pneumatica.

## **LIST OF SAFETY ACCESSORIES**

- A)** Lateral doors for security.
- B)** Safety hand rail.
- C)** Stairs complete of gates (right and left).
- D)** Ups battery ( all the control part and the safety parts are connected to this unit).
- E)** Sensor of far stairs with illuminated led.
- F)** Sensor for stairs near with illuminated led.
- G)** Magnet.
- H)** Magnetic sensor for doors closed.
- I)** Emergency pneumatic botton.











## DESCRIZIONE MACCHINA

- 1) CAPSULA IN RESINA
- 2) ASPIRATORE CAMERA MOTORI
- 3) SCALA MOBILE DI ACCESSO BOEING
- 4) CONNESSIONE AL QUADRO GENERALE
- 5) PROIETTORE
- 6) SPINA SUPER VGA
- 7) POWER
- 8) CILINDRO PNEUMATICO A DOPPIO EFFETTO  
MOVIMENTAZIONE SCALA
- 9) COVER SALA MOTORI
- 10) CILINDRO DI APERTURA PORTE
- 11) CENTRALINA OLEODINAMICA
- 12) ELETTROVALVOLA PROPORZIONALE
- 13) N° 6 CILINDRI MOVIMENTAZIONE PIATTA-  
FORMA
- 14) MONITOR
- 15) SPILLET SUPER VGA
- 16) PERSONALE COMPUTER
- 17) UPS
- 18) QUADRO ELETTRICO
- 19) ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
- 20) ACCUMULATORE IDRAULICO
- 21) TESTE COMPRESSORE
- 22) COMPRESSORE
- 23) MOTORE POMPA PRINCIPALE
- 24) MANOMETRO ARIA COMPRESSORE
- 25) MANOMETRO ARIA IMPIANTO
- 26) PRESSOSTATO
- 27) GRUPPO FILTRO ARIA
- 28) SPORTELLLO DI ACCESSO

## MACHINE DESCRIPTION

- 1) CAPSULE IN FIBERGLASS
- 2) ASPIRATOR MOTOR ROOM
- 3) MOBILE STAIRS TO ENTER AND LEAVE THE  
SIMULATOR
- 4) CONNECTION TO MAIN BOARD
- 5) PROJECTOR
- 6) SUPER VGA CABLE
- 7) POWER ON/OFF TO THE PROJECTOR
- 8) AIR CYLINDER FOR CLOSE AND OPEN THE  
STAIRS
- 9) MOTOR ROOM COVERAGE
- 10) DOOR AIR CYLINDER
- 11) POWER UNIT
- 12) HYDRAULIC VALVE
- 13) 6 AXIS FOR PLATFORM MOTION
- 14) COMPUTER MONITOR
- 15) SPLITTER SUPER VGA
- 16) COMPUTER
- 17) UPS/BATTERY
- 18) ELECTRIC BOARD
- 19) PNEUMATIC VALVES
- 20) ACCUMULATOR
- 21) COMPRESSOR'S MOTORS
- 22) COMPRESSOR
- 23) MAIN PUMP MOTOR
- 24) MANOMETER AIR COMPRESSOR
- 25) MANOMETER AIR PNEUMATIC INSTALLATION
- 26) PRESSURE INDICATOR
- 27) AIR FILTER GROUP
- 28) ACCESS DOOR






## **DESCRIZIONE IMPIANTO PNEUMATICO**

- 1)** Valvola porta destra.
- 2)** Valvola porta sinistra.
- 3)** Valvola scale.

## **DESCRIPTION AIR SYSTEM**

- 1)** Right door valve.
- 2)** Right door valve.
- 3)** Stairs valve.





## **DESCRIZIONE INTERNO QUADRO ELETTRICO**

- 1)** Trasformatore.
- 2)** Ponte a diodi.
- 3)** Alimentatore PLC.
- 4)** Alimentatore valvole.
- 5)** Interruttore generale.
- 6)** Blocco distribuzione.
- 7)** Interruttori.
- 8)** Differenziali termiche.
- 9)** Interruttori.
- 10)** Fusibili.
- 11)** Trasformatore di isolamento.
- 12)** Portafusibili.

## **INSIDE DESCRIPTION ELECTRIC BOARD**

- 1)** Electric transformer.
- 2)** Bridge.
- 3)** PLC supply.
- 4)** Valve supply.
- 5)** Main switch.
- 6)** Distributor block.
- 7)** Switches.
- 8)** Thermic differential.
- 9)** Switches.
- 10)** Fuses.
- 11)** Isolating transformer.
- 12)** Fuses holder.

- |  |   |
|--|---|
| <b>13)</b> Teleruttori motori.                           | <b>13)</b> Motor contactor.                     |
| <b>14)</b> Morsettiere.                                  | <b>14)</b> Junctions.                           |
| <b>15)</b> Relè.   | <b>15)</b> Relais.                              |
| <b>16)</b> Relè di potenza.                              | <b>16)</b> Power relais.                        |
| <b>17)</b> Relè.   | <b>17)</b> Relais.                              |
| <b>18)</b> Sequenza fase.                                | <b>18)</b> Phase sequence.                      |
| <b>19)</b> n° 2 schede chiusura anello.                  | <b>19)</b> n. 2 electronic card for ring close. |
| <b>20)</b> Schede trasduttori.                           | <b>20)</b> Transducer's card.                   |
| <b>21)</b> PLC   | <b>21)</b> PLC.                                 |
| <b>22)</b> Morsettiera generale.                         | <b>22)</b> General junctions.                   |
| <b>23)</b> Ventola.                                      | <b>23)</b> Fan.                                 |
| <b>24)</b> Quadro interruttore generale (differenziale). | <b>24)</b> General switch board (differential). |



## **MOVIMENTAZIONE E DISIMBALLO**

### **MOVIMENTAZIONE**

Per la movimentazione della macchina imballata, è necessario l'uso di appositi mezzi sollevatori la cui capacità massima di sollevamento non dovrà essere inferiore al peso totale della macchina.



**IL PESO TOTALE DELLA MACCHINA PIÙ L'IMBALLO È EVIDENZIATO SULLE TARGHETTE ADESIVE POSTE SULL'IMBALLO O SULLA DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO.**

**È VIETATO IL TRASPORTO DELLA MACCHINA SE NON SOLIDAMENTE FISSATA E BLOCCATA AL PIANALE DI CARICO DEL MEZZO DI TRASPORTO.**

**LA DITTA FERRETTI INTERNATIONAL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE O PERSONE DURANTE IL TRASPORTO.**

### **AVVERTENZE PER LA MOVIMENTAZIONE**



**Il carico o lo scarico dovrà essere eseguito con funi di sollevamento a norme, ed inoltre:**

**Accertarsi che le fasce o funi siano costruite secondo le normative vigenti e che su di esse vi siano apposte le relative targhette che certifichino la rispondenza alle norme.**

**ACCERTARSI CHE LA PORTATA MASSIMA DI CIASCUNA FASCIA O FUNE SIA SUPERIORE AL PESO TOTALE DELLA MACCHINA.**

**Verificare che le fasce o funi siano in buono stato.**

**Prestare la massima attenzione durante tutte le operazioni di movimentazione, allo scopo di non danneggiare la macchina.**

**È VIETATO AVVICINARSI O PASSARE SOTTO A CARICHI SOSPESI.**

**IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI PROVOCATI DA QUALSIASI AZIONE DURANTE LA FASE DI SCARICO E CARICO DELLA MACCHINA.**

### **DISIMBALLO**

Se la macchina viene fornita avvolta con telo nylon gli eventuali accessori, ricambi e materiali di consumo, saranno imballati in scatole di cartone.

## **HANDLING AND UNPACKING**

### **HANDLING**

For handling of the packed machine, special lifting means must be used and whose maximum lifting capacity must not be less than the total weight of the machine.



**THE TOTAL WEIGHT OF THE MACHINE PLUS PACKING IS GIVEN ON THE ADHESIVE DATAPLATES PLACED ON THE PACKING AND IN THE ACCOMPANYING DOCUMENTATION.**

**DO NOT TRANSPORT THE MACHINE IF IT IS NOT SECURELY FIXED AND BLOCKED ON THE LOADING PLATFORM OF THE MEANS OF TRANSPORT.**

**FERRETTI INTERNATIONAL DECLINES ANY RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO PERSONS OR THINGS DURING TRANSPORT.**

### **INSTRUCTIONS FOR HANDLING**



**Loading and unloading must be carried out with lifting cables to standards. Also:**

**Make sure that the straps or cables are made in accordance with current standards and that they have the relative dataplates certifying compliance with the standards.**

**MAKE SURE THAT THE MAXIMUM LOAD CAPACITY OF EACH STRAP OR CABLE IS GREATER THAN THE TOTAL WEIGHT OF THE MACHINE.**

**Check that the straps or cables are in good condition.**

**Pay maximum attention during all handling operations, in order not to damage the machine.**

**DO NOT APPROACH OR PASS UNDER SUSPENDED LOADS.**

**THE MANUFACTURER DECLINES ANY RESPONSIBILITY FOR POSSIBLE DAMAGE CAUSED BY ANY ACTION DURING MACHINE UNLOADING AND LOADING.**

### **UNPACKING**

If the machine is supplied wrapped with nylon cloth, any possible accessories, replacement parts and consumable material will be packed in cardboard boxes.

Per la rimozione dell'imballaggio tagliare il nastro di nylon, prestando attenzione a non danneggiare la macchina o parti di essa.

Verificare che il contenuto sia conforme all'ordine e alla documentazione di accompagnamento.

Lo smaltimento dell'imballo dovrà essere fatto a cura dell'acquirente secondo le indicazioni delle locali leggi vigenti.

**!** **Gli elementi componenti l'imballo (es. sacchetti di plastica, polistirolo, chiodi, nylon, ed altro) NON DEVONO essere lasciati alla portata di bambini, in quanto rappresentano per essi fonte di pericolo.**

To remove the packing, cut the nylon tape, paying attention not to damage the machine or parts of it.

Make sure that it complies with the order and the accompanying documentation.

The packing must be disposed of by the customer according to the provisions of current local regulations.

**!** **The elements making up the packing (e.g. plastic bags, polystyrene, nails, nylon, etc.) MUST NOT be left within reach of children, because they represent a source of danger.**

## **PUNTI DI SOLLEVAMENTO E MEZZI DI TRASPORTO**


All'arrivo la struttura principale della macchina si presenta scomposta in due parti:

- Basamento principale **(A)** (1500 kg).
- Scala destra **(B)** (60 kg).
- Scala sinistra **(C)** (60 kg).
- Capsula **(D)** (1200 kg).
- Rack porta computer **(E)** (100 kg).

## **LIFTING POINTS, HANDLING AND TRANSPORT**

At the arrive the principal structure of the machine is divided in two pieces:

- Principal base **(A)** (1500 kg).
- Right stair **(B)** (60 kg).
- Left stair **(C)** (60 kg).
- Capsule **(D)** (1200 kg).
- Rack with computer **(E)** (100 kg).



- Per il sollevamento della piattaforma, utilizzare una gru, avendo prima posizionato l'apposito trave di sollevamento **(A)** (in dotazione) ed agganciato ai golfari della capsula tramite i due grilletti **(B)**; dopo di ch  sollevare lentamente **(Fig. 1)**.


**Al momento del sollevamento, il carico non sar  equilibrato, quindi   necessario sollevare manualmente da terra la punta del manufatto in resina.**

- Per il sollevamento del basamento, inserire un tubo all'interno del tubolare quadro **(C - Fig. 2)**.
- Per il sollevamento delle scale, inserire le forche del muletto nel punto indicato in **Fig. 3**.
- Il rack porta computer, non necessita di essere sollevato in quanto   equipaggiato di ruote.


- For the lifting of the platform you can use one crane, but before you have to position the lifting bar **(A)** (supplied by the manufacturer) connecting it to the iron holes of the capsule **(D)**; after this you can lift the platform slowly **(Fig. 1)**.

**At the moment of the raising , the load will not be balanced, so it is necessary to lift from the floor the front of the fiberglass platform.**



- In order to lift the basement you have to insert one tube inside the square tubular **(C - Fig. 2)**.
- To lift the stairs you have to insert the forks of the forklift in the indicated point in **Fig. 3**.
- The rack with the computer does not need to be lift as it is coming complete of wheels.



**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**



## **LUOGO DI IMPIEGO DELLA MACCHINA**

Le fondazioni su cui deve appoggiare la macchina devono garantire il funzionamento dinamico della macchina in tutta sicurezza.

È importante che la macchina lavori in un ambiente privo di umidità e di polvere.

Prestare molta attenzione nel caso in cui la macchina venga posizionata al secondo piano di uno stabile o palchi sopraelevati.

## **POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA**

Una volta posizionata la struttura, forare la pavimentazione ed inserire dei tasselli Ø20, dopo di che bloccare con le viti in dotazione **(A)**.

Posizionare la capsula in vetroresina sopra al telaio e fissarla nei punti predisposti con le viti in dotazione.

Fissare le guide di scorrimento scale **(B)** alla base del telaio con le viti **(C)**.

## **LOCATION OF USE OF THE SIMULATOR**

The foundations on which the simulator is leaned must guarantee the functioning of the machine is full safety.

It is important that the simulator work in an area without humidity and dust.


Pay attention when the machine is located on upper floors.

## **POSITIONING OF THE MACHINE**

One time you have positioned the structure you have to to drill the floor and insert the loose pieces diameter 20, then you block the screws **(A)** supplied by us.

Position the capsule in fiberglass on the top base of the motion base and fix it using the screws supplied by the manufacturer.

Fix the rails for the stairs **(B)** to the basement using the supplied screws **(C)**.



## **COLLEGAMENTO ELETTRICO MACCHINA - QUADRO**

L'allacciamento elettrico, le verifiche, i settaggi, e le eventuali regolazioni vengono effettuate dalla ditta costruttrice presso il cliente; nel caso in cui in un futuro l'impianto venga spostato in un'altra area, per la disinstallazione e successiva installazione contattare solo ed esclusivamente la ditta costruttrice **Ferretti**.

**!** *La ditta declina ogni responsabilità per danni provocati da interventi di scollegamento o collegamento alla macchina senza aver contattato prima la ditta costruttrice Ferretti.*


**!** ***ATTENZIONE!** L'alimentazione della macchina deve essere stabile nel tempo (400V - 50/60 Hz), eventuali variazioni potrebbero danneggiare gravemente la macchina. Prima di mettere in posizione "ON" l'interruttore generale (1), verificare con il tester la posizione corretta del neutro.*

## **ELECTRICAL CONNECTION SIMULATOR ELECTRIC BOARD**

The electric connection of the machine, the verify, the settings and regulations are made by the manufacturer's technician by the customer; in case the machine will be moved in another place in the future for disinstall the machine and install again contact only technicians from **Ferretti** international company.


**!** *The company is not responsible for damages caused by disconnections and connections of the machine without previous knowledge and agreement with Ferretti's company.*

**!** ***ATTENTION!** The supply of the machine must be stable in the time (400V - 50/60 Hz), eventually variations of this parameter could damage seriously the machine. Before turning the main switch (1) in "ON" position, verify with the meter the correct position of the neutral.*



## **PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE**

Il compressore al quale è collegato il circuito di distribuzione dell'aria deve garantire una portata e una pressione d'aria sufficiente al funzionamento della macchina.


 **La pressione di alimentazione per consentire un buon funzionamento del sistema di movimentazione DEVE essere NON INFERIORE AI 5 bar (MAX 8 bar) in quanto si verificherebbe l'arresto immediato della macchina.**


## **REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO**

La pressione ottimale per l'utilizzo dei vari componenti a funzionamento pneumatico viene tarata singolarmente mediante appositi regolatori inseriti nel vano pneumatico.

## **QUALITÀ DELL'ARIA COMPRESSA**


Per garantire un funzionamento sicuro dell'impianto pneumatico della macchina, in assenza di apparecchi disoleatori o condensatori di umidità, inserire ulteriori filtri a monte dell'impianto, o tra l'impianto di distribuzione e l'ingresso dell'aria compressa nella macchina.

 **Nel caso di dubbi consultare il nostro ufficio assistenza che potrà fornire le indicazioni necessarie o suggerire le apparecchiature supplementari per il trattamento dell'aria.**

 **IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE E/O PERSONE DOVUTI AL MANCATO FUNZIONAMENTO DELLE SICUREZZE O DELLA MACCHINA, IMPUTABILI ALLA PRESENZA DI CONDENZA, IMPURITÀ, O QUANT'ALTRO NEL CIRCUITO, NELLA VALVOLA PNEUMATICA DELLA MACCHINA.**

## **FEED PRESSURE**

The compressor to which is connected the air distributing circuit must guarantee a delivery and air pressure sufficient for machine operation.


 **The supply pressure necessary to allow proper working of the action system *MUST NOT* be less than 5 bar (MAX 8 bar) as otherwise the machine will stop immediately.**


## **REGULATION OF WORKING PRESSURE**

The optimal pressure for use of the various pneumatically controlled components is set individually by means of special regulators inserted in the pneumatic compartment.

## **COMPRESSED AIR QUALITY**

To guarantee safe operation of the machine's pneumatic system, if there are no oil extractors or humidity condensers insert additional filters ahead of the system, or between the distribution system and the machine compressed air inlet.

 **In case of doubt, contact our assistance department which will provide the necessary information or supplementary equipment for air treatment.**




 **THE MANUFACTURER DECLINES ANY RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO THINGS AND/OR PERSONS DUE TO FAILED FUNCTIONING OF THE SAFETY DEVICES OR THE MACHINE, CAUSED BY THE PRESENCE OF CONDENSATION, IMPURITIES, OR ANYTHING ELSE IN THE CIRCUIT OR IN THE PNEUMATIC VALVE OF THE MACHINE.**

## DESCRIZIONE COMANDI

- 1) Interruttore generale.
- 2) Spia presenza tensione 24 V.
- 3) Spia sequenza fasi corretta (OK).
- 4) Selettore esclusione n° 4 pulsanti emergenza a bordo piattaforma (rif. 6).
- 5) TOUCH SCREEN
- 6) Pulsante di emergenza.
- 7) Selettore MAN/AUT (la chiave deve essere custodita dall'addetto alla manutenzione).
- 8) Pulsante di emergenza con riarmo (arresta tutti i motori).

## DESCRIPTION CONTROLS

- 1) Main switch.
- 2) 24 V presence light.
- 3) Light for correct phase sequence.
- 4) Selector for exclusion of n. 4 emergency buttons collocated on the platform.
- 5) TOUCH SCREEN
- 6) Emergency button.
- 7) Selector manual/automatic (the key must be kept by the responsible of the maintenance).
- 8) Emergency button (switch off all the motors).



**VIDEATA PRINCIPALE**


**MAIN SCREEN**



Premendo su  si accede alla

Press on  you enter inside the

pagina "MENU"



"MENU" page

Quando si preme su "8 **SWITCH OFF PC**" si ordina al PC di chiudere il programma correttamente.

When you press "8 **SWITCH OFF PC**" you order the computer to shut down the programme correctly.



**Operazione da effettuarsi sempre.**



**Operation to be always effected before switch of electricity.**

**START MOTOR:**

Accende il motore principale, escluso il compressore che va avviato manualmente con apposito pulsante posto sopra il compressore.

*Start the main motor, excluded the compressor which must be started manually pushing the start button located on the compressor.*

**START GAME:**

Quando lampeggia e viene premuto inizia la sequenza di START GAME.

*When it is flashing and you press it begins the sequence of start game.*

**STOP MOTOR:**


Premendo questo pulsante si arresta la pompa principale.

*Press this button you stop the main pump and motor.*

**RESET:**

Reset del sistema in caso di anomalia.

*Reset of the system in case of malfunctioning*



**GAME OVER:**

Arresto controllato della macchina.

*Controlled stop of the machine.*

Porte chiuse  
 Door closed

Pressione idraulica  
 Hydraulic pressure

Scale aperte  
 Stairs open

Raggiungimento  
 massima pressione  
**(rif. A)**  
 Reach of maximum  
 pressure **(rif. A)**

Abilitazione  
 valvole ATOS  
 Enable ATOS  
 valves

START GAME al PC  
 START GAME to the PC



**GAME OVER:**

Arresto controllato  
 della macchina  
 Controlled stop of  
 the machine


Comando da  
 PLC a PC

Control from  
 PLC to PC

Numero della simulazione selezionata  
 Number of selected movie

Possibilità di variare la velocità di simula-  
 zione durante il funzionamento

Possibility to modify the speed of the  
 simulation during the ride



Premendo  
videata:



si passa alla seguente

Pressing  
screen:



you pass to the following



Simulatore in posizione di riposo  
*Simulator in rest position*

Pressione disabilitata  
*Pressure disabled*

Valvola ATOS disabilitate  
*ATOS valves disabled*

Scale chiuse / *Stairs closed*




Apri cancelli / *Open gates*



Frecce di selezione filmato  
*Arrows to select the movie*


Numero del filmato  
*Number of movie*

**MONITOR INPUTS / OUTPUTS**



**METERS**

Conteggio parziale dei cicli  
*Partial counter cycle*



Conteggio dei cicli totali

*Total counter cycle*

Resetta i soli cicli parziali

*Reset only the partial cycle counter*




## HYDRAULIC TEST

Quando la macchina è in posizione di riposo (cilindri completamente chiusi), la spia diventa bianca. Quando tutti e sei i cilindri hanno un valore di trasduttore inferiore a "50" la luce "CAPSULE IN POSITION" si accende.

*When the machine is in rest position (cylinders completely closed), the light becomes white.*

*When all the 6 cylinders have a value of transducers less than "50" the light "CAPSULE IN POSITION" switch on.*

Pulsante di inizio test idraulico  
*Botton of hydraulic test start*



Questa spia si accende quando viene ruotato il selettore AUT/MAN in posizione manuale.

*This light switch on when you turn the selector from aut/man in manual position.*


Trasduttori  
*Transducers*

Indicatori del comando che sta dando il PC al PLC che va da "0" a "4000".


"0": cilindro chiuso  
"4000": cilindro aperto

*Indicators of the control which is coming from pc to plc which is going from "0" until "4000".*

"0": cylinder closed  
"4000": cylinder open



## BAR CHART



In questa pagina vengono visualizzati i sei cilindri dove:

**T** = comando teorico del computer (valve)

**R** = posizione reale del cilindro (trans)


*In this page are shown the 6 cylinders where:*

**T** = *theorical control from computer (valve)*

**R** = *real position of the cylinders (transducers)*

## LISTA MESSAGGI

## LIST OF MESSAGES




Compare questo messaggio quando la macchina non è arrivata in posizione di riposo (tutti i trasduttori dei cilindri sono sotto ai "50").


*Appears this message when the machine has not reached the rest position (all the transducers of the cylinders are under "50").*




Compare questo messaggio quando viene pre-muta l'emergenza.



*It is appearing this message when you press the emergency button.*




Compare questo messaggio quando la pressione, durante la simulazione, è scesa al di sotto di circa 60 bar (**rif. A**).



*It is appearing this message when the pressure, during the ride, is going under 60 bar (**rif. A**).*



Compare questo messaggio quando il livello stato **(B)** è sceso sotto il livello di sicurezza (tappo basso).



*It is appearing this message when the oil gauge (B) is under the safety level (too low).*




Compare questo messaggio quando un differenziale scatta.


*It is appearing this message when the differential release.*




Compare questo messaggio quando durante il funzionamento il cancello si apre.



*It is appearing this message when doors open during the ride.*




Compare questo messaggio quando durante il funzionamento le scale non sono nella posizione corretta (posizione di sicurezza).




*It is appearing this message when during the ride the stairs are not in the correct position (safety position).*



Compare questo messaggio quando viene ruotato il selettore MAN/AUT.



*It is appearing this message when the selector is rotated MAN/AUT.*




Compare questo messaggio quando si presenta una anomalia non prevista nel programma del PLC; premere RESET.

*It is appearing this message when appears a malfunctioning in the programme of the PLC; press RESET.*

WARNING  
REPLACE DESPATCH  
FILTER CLOGGED



Compare questo messaggio quando il filtro di mandata **(A)** è intasato.




*It is appearing this message when the despatch oil filter **(A)** is clogged.*

WARNING  
REPLACE RETURN  
FILTER CLOGGED



Compare questo messaggio quando il filtro di ritorno **(B)** è intasato.




*It is appearing this message when the return oil filter **(B)** is clogged.*

CHECK THE CYCLIC VERSE  
OF THE PHASES  
OF POWER AND  
THE EMERGENCY BOTTON



Compare questo messaggio per tre motivi:

- 1) Il senso ciclico delle fasi è errato.
- 2) Manca una fase.
- 3) L'emergenza sulla consolle è premuta.




*It is appearing this message for three reasons:*

- 1) *The cycle of the phases is wrong.*
- 2) *One phase is missing.*
- 3) *The emergency button on the consolle is pressed.*




Compare questo messaggio quando c'è fumo all'interno della capsula.

*This message compares when there is smoke inside the capsule.*



Compare questo messaggio quando il PLC da un comando al PC e questo comando non viene effettuato.

*It is appearing this message when the plc sends a command to the pc and this command is not done.*



Compare questo messaggio quando le scale non sono nella posizione corretta di partenza, verificare la presenza di aria e premere RESET (8 bar).

*It is appearing this message when the stairs are not in the correct start position, verify the presence of air in the system and press reset (8 bar).*

RETRACTABLE STAIRS  
OUT OF POSITION CHECK  
THE SWITCHES AND  
PRESENCE OF AIR

RESET

Compare questo messaggio quando le scale sono fuori posizione durante il movimento della macchina; controllare sensori e pressione dell'aria.

*It is appearing this message when the stairs are out of position during the movements of the machine; control the sensors and the air pressure.*

DOORS CLOSED OUT OF  
POSITION CHECK THE SWITCHES  
AND PRESENCE OF AIR

RESET

Compare questo messaggio quando le porte (o i cancelli) risultano aperti durante il movimento.

*It is appearing this message when the doors (or the gates) are open during the simulation.*

NO-LINK





RESET

Compare questo messaggio quando non vi è comunicazione tra PLC e PC tramite seriale; verificare:

- Collegamento seriale.
- Che il programma sul PC sia in funzione.

*It is appearing this message when there is no communication from plc to pc through the serial cable; verify:*

- *Serial connections.*
- *The programme on the PC is running.*





**MENU COMPUTER  
CINEMA 5D**

Per entrare nel Menu del Simulatore bisogna premere il tasto **CTRL + ALT + F7** contemporaneamente. Dopo aver premuto questi tasti, premere **"ENTER"** sullo schermo apparirà il Menu composto dalle seguenti voci:

- 0 SET LIMIT**
- 1 SET PARAMETER**
- 2 SET DEFAULT CONFIGURATION**
- 3 LOAD DEFAULT CONFIGURATION**
- 4 IMPORT RIDE FROM CD ROM**
- 5 DELETE RIDE FROM HARD DISC**
- 6 EXPORT RIDE TO USD KEY**
- 7 PLC SERIAL TEST**
- 8 HIDRAULICH TEST**
- 9 ACQUISITION DATA**
- 10 START SELECTION**
- 11 END SELECTION**

**SET LIMIT:** serve per regolare la corsa dei cilindri. È espresso in percentuale da 0 a 100%. È possibile regolare il limite inferiore e il limite superiore del cilindro.

**SET PARAMETER:** premere **"ENTER"** per entrare. Selezionare con le frecce il filmato che si vuole modificare.

Una volta selezionato il filmato è possibile modificare i seguenti parametri:

- **Integrator factor:** è un fattore che modifica la violenza del filmato selezionato. Il fattore è un numero compreso tra 1 e 20. Più ci avviciniamo a 20 più il simulatore perde violenza durante il funzionamento.
- **Synchronism factor:** è utilizzato per sincronizzare il movimento con il filmato. Se si inseriscono valori negativi si anticipa il movimento. Se si inseriscono valori positivi si posticipa il movimento rispetto al video.  
1 Secondo è uguale a 5.

Per inserire nuovi valore inserire il valore, premere **"ENTER"** per confermare e infine **"ESC"** per uscire.

**COMPUTER MENU  
CINEMA 5D**

In order to access to the cinema's computer menu you have to press **CTRL + ALT + F7** simultaneously. After pressing these button press **"ENTER"** on the monitor will appear the menu composed by the following points:

- 0 SET LIMIT**
- 1 SET PARAMETER**
- 2 SET DEFAULT CONFIGURATION**
- 3 LOAD DEFAULT CONFIGURATION**
- 4 IMPORT RIDE FROM CD ROM**
- 5 DELETE RIDE FROM HARD DISC**
- 6 EXPORT RIDE TO USD KEY**
- 7 PLC SERIAL TEST**
- 8 HIDRAULICH TEST**
- 9 ACQUISITION DATA**
- 10 START SELECTION**
- 11 END SELECTION**

**SET LIMIT:** it is used to adjust the stroke of the cylinders. It is a percentage from 0 up to 100%. It is possible to adjust the bottom and top limit of every cylinder.

**SET PARAMETER:** press **"ENTER"** to enter this option. Select with the up/down arrows on the Keyboard the film you wish to modify.

One time selected the film you can modify the following parameters:

- **Integrator factor:** this parameter modify the violence of the simulator during the ride. The parameter is a number from 1 to 20. The more we get near 20 the more the simulator lose violence.
- **Synchronism factor:** it is used in order to synchronize the movement with the video of the film. If you modify with negative values the movements begins earlier than the video. If you modify with positive values the movement begins later than the video.  
1 Second = 5

In order to confirm new values insert the value then press **"ENTER"** to confirm new value and **"ESC"** for exit.

## **SET DEFAULT CONFIGURATION**

**IMPORT RIDE FROM CD ROM:** è utilizzato per il caricamento di un nuovo filmato nel computer. Bisogna inserire il CD nel lettore e premere **"ENTER"**.

Una volta terminato il caricamento si ritorna automaticamente nel menu.

**DELETE RIDE ON THE HARD DISC:** è utilizzato per cancellare un filmato contenuto all'interno dell'hard disc del computer.

Selezionare con **"ENTER"** il filmato da cancellare dopo di che premere ancora **"ENTER"** per confermarne la cancellazione.

**EXPORT RIDE TO USD KEY:** serve per copiare un filmato incluso video, movimento ed icona su una chiavetta USB. Inserire per prima cosa la chiavetta nel retro del computer, selezionare il filmato da copiare e premere **"ENTER"** per confermare.

## **PLC SERIAL TEST**

**HYDRAULICH TEST:** serve per alzare il simulatore in modo manuale per procedere a manutenzione oppure per verificare eventuali malfunzionamenti. Premere **"ENTER"** per entrare, selezionare il cilindro da alzare oppure tutti i cilindri (A+B+C+D+E+F) premere la freccia a destra per alzare e a sinistra per abbassare il simulatore.

Una volta terminato premere **"ESC"** per uscire e tornare nel menu.

**ACQUISITION DATA:** è utilizzato in fabbrica per la creazione dei movimenti di filmati nuovi.

**START SELECTION:** serve per selezionare l'introduzione al filmato desiderata.

Start 1 Introduzione Ferretti Corta

Start 2 Introduzione Ferretti Lunga

Start 3 introduzione creata per il cliente

**END SELECTION:** serve per selezionare il tipo di filmato che si desidera avere alla fine del ride.

End 1 Filmato Finale Ferretti

End 2 Filmato Finale creato per il cliente

## **LOAD DEFAULT CONFIGURATION**

**IMPORT RIDE FROM CD ROM:** it is used to load a new movie on the computer. First insert the CD inside the CD Reader then press **"ENTER"** on the Keyboard.

One time finished the loading of the ride the computer goes automatically back to the menu.

**DELETE RIDE ON THE HARD DISC:** it is used to cancel one film inside the hard disc of the computer.

Select with **"ENTER"** the movie you wish to delete, then press again **"ENTER"** for confirmation.

**EXPORT RIDE TO USD KEY:** it is used to copy one film from the hard disc of the computer to one USB Key including video, movement file and icon. First insert the USB Key on the back of the computer, select the movie to copy with the arrows and then press **"ENTER"** to confirm.

## **PLC SERIAL TEST**

**HYDRAULICH TEST:** it is used to lift the simulator manually in order to proceed to maintenance or verify eventual malfunctioning. Press **"ENTER"** to enter the option, select the up/down arrow to lift of all cylinders with option (A+B+C+D+E+F) press the right arrow to lift and the left arrow to descent the simulator.

One time finish press **"ESC"** to exit this option.

**ACQUISITION DATA:** is used in the factory for the creation of movement files for new films.

**START SELECTION:** it is used to select the intro movie to the ride.

Start 1 Intro Ferretti Short

Start 2 Intro Ferretti Long

Start 3 Intro created for the customer



**END SELECTION:** it is used to select the type of end movie you wish to be at the end of the ride experience.

End 1 Ferretti end video

End 2 Customs made end video



## MESSA IN FUNZIONE

- 1) Portare l'interruttore generale (1) in posizione "ON".
- 2) Premere il pulsante "ON" sull'UPS (A).
- 3) Premere sul touch screen FUNCTIONS.
- 4) Accendere il proiettore (B) con il telecomando.
- 5) Premere "START MOTOR".
- 6) Verificare che il computer (C) abbia terminato di caricare il programma.
- 7) Premere sul display "RESET" (Fig. 1).



## INSTALLATION

- 1) Bring the general switch (1) in position "ON".
- 2) Press the button "ON" on the ups (A).
- 3) Press on the touch screen FUNCTIONS.
- 4) Switch on the projector (B) with the remote control.
- 5) Press "START MOTOR".
- 6) Verify that the computer (C) has finished to load the programme.
- 7) Press on the display "RESET" (Fig. 1).



**Fig. 1**

Quando il pulsante "**START GAME**" lampeggia significa che tutto è pronto, quindi si può far entrare nella capsula un **massimo di 7 persone**.

Quando tutte e 7 le persone sono salite sulle scale e si sono poi sedute nei rispettivi sedili, premere lo "**START GAME**" lampeggiante, si mette in funzione la sequenza di "**START CICLO**" e tutto è automatizzato fino alla fine del ciclo.

A fine ciclo, automaticamente le scale di avvicinano alla capsula e si aprono le porte per far uscire le persone.

Dopo 20 secondi si aprono le porte dalla parte opposta per permettere l'accesso ad altre 7 persone.

A questo punto lo "**START GAME**" lampeggia nuovamente; è sufficiente ripremere lo per ripartire con un nuovo ciclo.


When the button "**START GAME**" is flashing it means that it is ready to start and you can let the passengers access to the capsule **maximum 7 passengers**.

When all the 7 passengers are inside the machine and they sit, press the button "**START GAME**" and the machine starts to work automatically till the end of the ride.


At the end of the ride the stairs move automatically to the capsule and the doors open automatically in order to let passengers go out.

After 20 second the doors in opposite side open in order to permit the entrance to 7 new passengers.

At this point the button "**START GAME**" is flashing again, it is enough to press it again and the machine starts a new experience.

 **NOTA BENE: se finita la simulazione non si avvicinano le scale e si aprono le porte, l'operatore deve essere addestrato a comportarsi come segue:**

- 1) Andare al menu principale (**Fig. 1**).
- 2) Premere manuali (**Fig. 2**).
- 3) Girare il selettore AUT/MAN (**7**) sul touch screen nella posizione manuale.

 **Please note: if, when finished the simulation, the stairs do not go near the machine and the doors open, the operator must follow the following instructions:**


- 1) Go to the main menu (**Fig. 1**).
- 2) Press manuals (**Fig. 2**).
- 3) Turn the selector AUT/MAN (**7**) of the touch screen in manual position.



**Fig. 1**




**Fig. 2**





- 4) Premere pressione off (**Fig. 3**).
- 5) Premere il fungo di emergenza pneumatica (**A**), l'impianto si scarica, e le persone all'interno della capsula possono spingere le porte per poter uscire, avendo prima posizionato le scale vicino alla capsula.
- 6) Non cercare di far ripartire il cinema fino a quando non si e' capito e riparato il problema.

- 4) Press pression off (**Fig. 3**).
- 5) Press the emergency pneumatic button (**A**), the air system discharge and the people inside the capsule can pull the doors in order to exit, having before positioned the stairs close to the capsule.
- 6) Do not start the ride again as soon as you understood where is the problem and repaired it.




**Fig. 3**





## **ARRESTO MACCHINA PER FINE ATTRAZIONE**

- 1)** Assicurarsi che non vi siano persone estranee nelle vicinanze della macchina.
- 2)** Spegner il proiettore **(A)**.
- 3)** Premere **"SWITCH OFF"** sul touch screen.
- 4)** Attendere che il computer abbia completato la chiusura del programma.
- 5)** Premere **"OFF"** sull'UPS **(B)**.
- 6)** Ruotare l'interruttore generale **(1)** in posizione **"OFF"**.
- 7)** Svuotare il serbatoio dell'impianto pneumatico dell'umidità, aprendo la valvola.




## **SWITCH OFF MACHINE FOR NIGHT CLOSE**

- 1)** Be sure that there are no strangers close to the machine.
- 2)** Switch off the projector **(A)**.
- 3)** Press **"SWITCH OFF"** on the touch screen.
- 4)** Wait until the computer has finished closing the programme.
- 5)** Press **"OFF"** on the ups **(B)**.
- 6)** Turn the main switch **(1)** in position **"OFF"**.
- 7)** Empty the tank of the air system from the humidity opening the air valve.



## **PULIZIA DELLA MACCHINA**

- È buona norma eseguire un periodica pulizia della macchina al fine di eliminare corpi estranei (es. polvere, sostanze estranee ed imbrattanti, ecc.) che potrebbero usurare eccessivamente tutte le parti mobili della macchina.

 **TUTTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DEVONO ESSERE ESEGUITE A MOTORE FERMO E CON L'INTERRUTTORE GENERALE (1) IN POSIZIONE "OFF".**



### **• MANTENERE PULITA LA MACCHINA!**

A prescindere da considerazioni inerenti all'aspetto esteriore della macchina, ricordate che su una macchina pulita è più facile accorgersi di guasti o problemi sul telaio o sui circuiti idraulici od elettrici.

- Non spruzzare acqua direttamente sulle parti elettromeccaniche e sui relativi cablaggi.
- Evitare che spruzzi d'acqua raggiungano la strumentazione di comando.


## **PULIZIA FILTRO QUADRO ELETTRICO**

- Settimanalmente smontare il filtro **(A)** del quadro elettrico e pulire con un getto d'aria compressa.



## **MACHINE CLEANING**

- It is a good rule to carry out periodical cleaning of the machine in order to remove foreign bodies (e.g. dust, foreign and dirtying substances, etc.) that could excessively wear all the mobile parts of the machine.

 **ALL CLEANING OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT WITH THE ENGINE STOPPED AND WITH MAIN SWITCH (1) IN POSITION "OFF".**

### **• KEEP THE MACHINE CLEAN!**

Apart from the considerations concerning the outer appearance of the machine, remember that it is easier to detect faults or problems on the chassis or in the hydraulic or electric circuits if the machine is clean.

- Do not spray water directly on the electromechanical parts or the relative wiring.
- Make sure water sprays do not reach the control instruments.

## **CLEANING OF ELECTRIC BOARD FILTER**

- Weekly dismount the filter **(A)** of the electric board and computer and clean with compressed air.

- Durante la pulizia usare sostanze detergenti non nocive e non inquinanti a norma di legge.
- Evitare di agire durante la pulizia direttamente con le mani, usare guanti protettivi e pennelli o oliatori per la lubrificazione.
- É opportuno, inoltre, osservare attorno e sotto la macchina se vi sono bulloni allentati o mancanti, accumulo di sporcizia, macchie dovute a perdite d'olio.

## **IMPIANTO IDRAULICO**

Controllare il livello dell'olio del serbatoio idraulico ed eventuali perdite da tubi flessibili usurati o tubazioni danneggiate.

Controllare le guarnizioni dei tubi oleodinamici, in quanto potrebbero presentarsi delle piccole perdite dovute all'assestamento delle guarnizioni coniche; in tal caso stringere i raccordi in modo adeguato.



***In caso di sostituzione delle tubazioni effettuare un'accurata pulizia delle stesse prima del montaggio. Impurità interne o polveri danneggerebbero l'impianto idraulico in modo irreparabile.***

- During cleaning, use harmless and non-pollutant detergent substances.
- During cleaning avoid intervening directly with hands, use protective gloves and brushes or oil-cans for lubricating.
- Also, it is advisable check around the machine that there are no loose or missing bolts, accumulated dirt, or stains due to oil leaks.

## **HYDRAULIC SYSTEM**

Control the oil level of the hydraulic tank and possible oil leaks from flexible worn pipes or damaged pipes.

Control the seals of the oil-pressure pipes, because there can be some leaks due to the conic seals adjustment; in this case fasten the joints in the right way.



***If the piping must be replaced you have to clean it carefully before mounting them.***

***Inside impurity or dust can damage the hydraulic system in a irretrievable way.***




## CENTRALINA OLEODINAMICA

- 1) Motore pompa principale ABB 17,5 Kw
- 2) Pompa principale BERARMA
- 3) Filtro mandata
- 4) Sensore filtro mandata
- 5) Filtro interno olio
- 6) Sensore filtro ritorno olio
- 7) Filtro aria
- 8) Valvola pressione
- 9) Pressostati (di massima 90 bar in salita)  
(di minima 60 bar in discesa)
- 10) Tappo di carico
- 11) Motor pompa di ricircolo per scambiatore di calore
- 12) Scambiatore di calore
- 13) Manometro pressione olio
- 14) Rubinetto esclusione manometro
- 15) Tubo di pressione (110 bar)
- 16) Tubo di ritorno (5 bar)
- 17) Accumulatore idraulico 30 litri (precaricato 60 bar)
- 18) Tappo di scarico olio
- 19) Connettore con led per pressione

## HYDRAULICH SYSTEM

- 1) Main motor abb 17,5 kw
- 2) Main pump berarma
- 3) Despatch filter
- 4) Sensor of despatch filter
- 5) Inside oil filter
- 6) Sensor of return oil filter
- 7) Air filter
- 8) Pressure valve
- 9) Pressure gauges (maximum 90 bar in raise)  
(minimum 60 bar in descent)
- 10) Oil load cap
- 11) Motor/pump for intercooler
- 12) Intercooler
- 13) Oil pressure gauge
- 14) Tap exclusion gauge
- 15) Pressure pipe (110 bar)
- 16) Return pipe (5 bar)
- 17) Hydraulic accumulator 30 liters (precharged at 60 bar)
- 18) Oil discharge tap
- 19) Connector with led for pressure



## **NORME GENERALI DI MANUTENZIONE**

- Eseguire il programma del piano di manutenzione preventiva.
- Riservare ai lavori di manutenzione un'apposta area.
- Pulire tutti gli ingrassatori, coperchi e tappi prima di ogni manutenzione.
- A manutenzione effettuata, rimontare tutte le protezioni.
- Lo smaltimento dei residui della pulizia come stracci, grasso, oli, ecc. devono essere seguiti secondo la legislazione vigente.



**Non usare solventi o acidi aggressivi.**

**È VIETATO FAR ESEGUIRE OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE A PERSONALE NON AUTORIZZATO E/O NON ADDESTRATO.**

## **MAINTENANCE GENERAL RULES**

- Do the precautionary maintenance.
- Reserve a suitable area for the maintenance.
- Clean all the lubricators, covers and caps before the maintenance.
- When the maintenance is done mount all the safe-keeping again.
- Any residual cleaning materials, such as rags, grease, oils, etc., must be disposed of in accordance with current laws.



**Do not use aggressive solvents or acids.**

**CLEANING AND MAINTENANCE OPERATIONS MUST NOT BE CARRIED OUT BY UNAUTHORIZED AND/OR UNTRAINED PERSONNEL.**

## **INTERVENTI DI MANUTENZIONE**



**LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE AUTORIZZATO.**



**ORDINARY MAINTENANCE OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY AUTHORIZED PERSONNEL.**



**TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE CON L'INTERRUTTORE GENERALE (1) IN POSIZIONE "OFF".**




**ALL MAINTENANCE OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT WITH MAIN SWITCH (1) IN "OFF" POSITION.**



**LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIPARAZIONI) DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE DELLA DITTA COSTRUTTRICE PRESSO LA SEDE DI COSTRUZIONE O DA PERSONALE SPECIALIZZATO E OPPORTUNAMENTE ISTRUITO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA COSTRUTTRICE.**



**EXTRAORDINARY MAINTENANCE OPERATIONS (REPAIRS) MUST BE CARRIED OUT BY THE MANUFACTURER'S PERSONNEL AT THE SEAT OF CONSTRUCTION OR BY SPECIALIZED AND SUITABLY TRAINED PERSONNEL DULY AUTHORIZED BY THE MANUFACTURER.**



## **PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE (A)**

**MANUTENZIONE:** è buona norma prestare particolare attenzione alla pulizia della massa radiante, e garantire un naturale ricambio d'aria, onde evitare una diminuzione dell'efficienza termica.

**PULIZIA LATO OLIO:** per eseguire la pulizia lato olio, lo scambiatore dovrà essere smontato. Lo sporco può essere rimosso flussando in contro-corrente un prodotto detergente, tipo percloroetilene o sostanza sgrassante, compatibile con l'alluminio.



**PULIZIA LATO ARIA:** la pulizia lato aria può essere fatta con aria compressa, con direzione del getto parallelo alle alette per non danneggiarle. Se lo sporco accumulato è oleoso o grasso, può essere rimosso con getto di vapore o acqua calda, prestando attenzione alla direzione del getto. Durante questa operazione, il motore elettrico non deve essere collegato alla tensione, e dovrà essere adeguatamente protetto.

## **CLEANING THE HEAT EXCHANGER (A)**

**MAINTENANCE:** it is good practice to take great care in cleaning the radiator core, and ensure natural air circulation, to avoid reduction of the heating efficiency.

**CLEANING OIL SIDE:** dismantle the heat exchanger for cleaning the oil section. Dirt must be flushed out with a detergent (in counter-current) such as perchlorethylene or a degreasing product compatible with aluminium.

**AIR SIDE CLEANING :** to clean the air section use compressed air, aiming the jets parallel to the fins to avoid damaging them. If the dirt build-up is oily or greasy, use hot steam or water jets, with great care. During this operation, the electric motor must be disconnected from the power supply and must be protected properly.





## SERBATOIO OLIO IDRAULICO


- Il livello dell'olio idraulico nel serbatoio **(A)** quando scende sotto il livello prestabilito viene segnalato sul display del tastierino **(B)** per mezzo del sensore **(C)**. A questo punto è necessario rabboccare svitando il tappo di carico **(D)** ed introducendo olio tipo **Q8 HAENDEL 68** dopo di chè chiudere il tappo.

## HYDRAULIC OIL TANK

- The level of the oil in the tank **(A)** when debates under the minimum level is visualized on the touch screen **(B)** through the sensor **(C)**. If this happens it is needed to add oil unscrewing the load plug **(D)** and introduce oil typs **Q8 HAENDEL 68**. When finish close the plug.



## **INTASAMENTO FILTRO IDRAULICO (A)**


 **Tutte le operazioni di sostituzione dei filtri i genere, devono essere eseguite a macchina spenta.**

Durante il normale utilizzo della macchina, se si dovesse visualizzare sul pannello operatore **(B)** un messaggio riferito all'intasamento filtro, sta a significare l'intasamento del filtro di mandata. Bisogna quindi controllare l'indicatore **(C)** che si presenta di colore rosso.

## **SOSTITUZIONE FILTRO IDRAULICO**

**Per eseguire la sostituzione:**

- 1) Svitare la cartuccia **(A)** aiutandosi con una chiave da **30 mm** inserendola nella parte esagonale sottostante **(D)**.

 **Nell'operazione di sostituzione cartuccia, provvedere a posizionare nella zona interessata un recipiente per la raccolta dell'olio.**

- 2) Sostituire la guarnizione **OR** usata con quella nuova, fornita insieme alla cartuccia nuova, stendendo su di essa un leggero velo d'olio.
- 3) Rimontare il tutto stringendo bene sull'esagono **(E)** con la chiave da **30 mm**.

## **CLOGGED HYDRAULIC FILTER (A)**

 **When replacing filters make sure the machine is off.**

If when using the machine in normal conditions an alarm message comes up on the touch screen **(B)** indicating clogged filters this signals should come on this signals that the delivery filter is clogged or dirty. You have to check the indicator **(C)** which is in red colour.


## **HYDRAULIC FILTER REPLACEMENT**

**To replace proceed as follow:**

- 1) Unscrew the cartridge **(A)** from underneath **(D)** using a **30 mm** spanner.

 **When replacing cartridges always position a container or tub underneath to collect any hydraulic oil.**

- 2) Replace worn **O-rings** with the new ones provided with the new cartridge. Spread a thin layer of oil on the O-rings.
- 3) Remount the various parts and securely tighten the hexagonal nut **(D)** in position using a **30 mm** spanner.




## QUADRO PNEUMATICO

Ogni 8 ore di lavoro, svuotare i due bicchieri di raccolta condensa **(A)** premendo i relativi tappi di spurgo **(B)**.

## PNEUMATIC BOARD

Every 8 working hours empty the 2 glasses for collecting the condense **(A)** pressing the relative discharge taps **(B)**.






## INGRASSAGGIO

- Ingrassare settimanalmente mediate gli appositi ingrassatori **(A)** tutti i punti indicati in Figura.
- Settimanalmente spruzzare del grasso spray all'interno delle fessure degli snodi **(B)**.

## GREASING

- Grease weekly the appropriate greaser **(A)** all the points indicated in the Figure.
- Weekly spray the grease inside the joints and spaces **(B)**.




<b>PROBLEMI</b>	<b>CAUSE</b>	<b>RIMEDI</b>
<b>UN CILINDRO NON FUNZIONA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valvola guasta.</li> <li>• Trasduttore guasto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guardare su touch screen alla voce valvola.</li> <li>• Guardare su touch screen in trasduttori.</li> </ul>
<b>NON SI VEDE L'IMMAGINE, DAL PROIETTORE, MA IL SUONO SI SENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavo del segnale video scollegato.</li> <li>• Malfunzionamento o guasto all'interno del proiettore.</li> <li>• Problema nel PC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegare il cavo.</li> <li>• Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.</li> <li>• Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.</li> </ul>
<b>NON SI SENTE L'AUDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavo audio scollegato.</li> <li>• Amplificatore scollegato dalla linea elettrica.</li> <li>• Problema nel PC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare uscita audio dal PC con casse esterne.</li> <li>• Verificare alimentazione (led acceso).</li> <li>• Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.</li> </ul>
<b>IL COMPUTER NON FUNZIONA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manca alimentazione elettrica.</li> <li>• Problemi Hardware – Software.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare l'alimentazione elettrica e l'interruttore di accensione.</li> <li>• Verificare che le schede e l'hard disc siano ben inseriti nei rispettivi alloggiamenti, in caso contrario il programma potrebbe essere danneggiato e lo si dovrebbe reinstallare.</li> </ul>


<b>PROBLEMS</b>	<b>TROUBLE</b>	<b>REMEDIS</b>
<b>ONE CYLINDER IS NOT WORKING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faulty valve.</li> <li>• Faulty transducer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Look at on the touch screen on the voice valve.</li> <li>• Look at on the touch screen on the voice transducers.</li> </ul>
<b>YOU CAN NOT SEE THE VIDEO COMING FROM THE PROJECTOR BUT YOU HAVE THE AUDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video cable disconnected.</li> <li>• Malfunctioning or damage inside the projector.</li> <li>• Problem with the PC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connect the video cable.</li> <li>• Contact one official repair shop to bring the projector.</li> <li>• Contact one official repair shop.</li> </ul>
<b>YOU DO NOT HEAR THE SOUND</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio cable disconnected.</li> <li>• Audio amplifier with no power.</li> <li>• Problem with the PC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verify pc output with external sound boxes.</li> <li>• Verify the supply (led is on).</li> <li>• Apply to Ferretti CO.</li> </ul>
<b>THE COMPUTER IS NOT WORKING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No electric supply.</li> <li>• Hardware/software problems.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verify the electric supply and the switch on switch.</li> <li>• Verify that the hd and the other cards are well connected to the pc mother board, in other case the programme could be damaged and should be reinstalled. You can use the spare hd always coming with the machine.</li> </ul>



<b>PROBLEMI</b>	<b>CAUSE</b>	<b>RIMEDI</b>
<b>LA POMPA (A) NON GIRA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non c'è corrente.</li> <li>• Il senso ciclico delle fasi è sbagliato.</li> <li>• Fusibili.</li> <li>• Scatto Termico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la tensione con tester in alimentazione (380V).</li> <li>• La luce gialla della sequenza fasi deve essere accesa (<b>rif. B</b>).</li> <li>• Testare fusibili con tester.</li> <li>• Ripristino termica del motore con apposito pulsante (nero) (<b>rif. C</b>).</li> </ul>
<b>MANCA PRESSIONE IDRAULICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problema elettrico.</li> <li>• Problema idraulico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il led rosso sulla valvola "Atos" sia acceso. Se è spento il problema è elettrico. Verificare che arrivi tensione alla valvola "cut off".  Se il led rosso sulla valvola "Atos" è acceso la pompa gira e non c'è pressione probabilmente la valvola "Atos" è bloccata, pertanto è necessario pulirla.</li> </ul>



PROBLEMS	TROUBLE	REMEDIS
<b>PUMP (A) IS NOT TURNING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There is no Power.</li> <li>• The cyclic sense of the phases is wrong.</li> <li>• Fuses.</li> <li>• Thermic Overload.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verify the tension with a meter in supply (380V).</li> <li>• The yellow light on the phase sequence must be on (<b>ref. B</b>).</li> <li>• Test the fuses with a meter.</li> <li>• Re-establishment of the motor thermic pressing the button (black) (<b>ref. C</b>) located on the interruptor.</li> </ul>
<b>HYDRAULICH PRESSURE FAILURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrical problem.</li> <li>• Hydraulical problem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verify that the red led on the "Atos" valve is on. If the led on the valve is off the problem is electric. Check if there is tension to the "cut off" valve.</li> <li>• If the led on the valve is on the pump is running and there is no hydraulich pressure probably the "Atos" valve is blocked, clean this valve.</li> </ul>



## CICLO DI VITA

La macchina è costruita con i migliori materiali disponibili sul mercato e la sua parte strutturale e di movimento è stata abbondantemente sovradimensionata rispetto all'applicazione a cui è destinata, pertanto si prefigura una durata di vita superiore ai 20 anni, purché venga effettuata una regolare manutenzione, e sostituzione delle parti usurate quando necessario.

## INATTIVITÀ

### PREPARAZIONE ALLA SOSTA



***Tale operazione deve essere svolta da un manutentore meccanico.***

In previsione di una lunga sosta di inattività della macchina, si devono adottare opportune precauzioni perché non si creino situazioni pericolose all'avvio.

#### **È necessario pertanto:**

- Pulire accuratamente la macchina con un panno umido.
- Controllare l'integrità delle tubazioni e che non vi siano perdite.
- Controllare accuratamente tutti i componenti e sostituire le parti danneggiate o usurate.
- Verificare lo stato delle viti e dei bulloni e che non ce ne siano alcune mancanti.
- Effettuare un accurato ingrassaggio.



***Togliere l'alimentazione elettrica mediante l'interruttore generale.***

***Controllare che tutte le zone di accesso siano impedito, in particolare porre un cartello divieto di accesso.***

Trovarla in perfette condizioni alla ripresa del lavoro sarà beneficio dell'utilizzatore.

### RIMESSA IN FUNZIONE

Tale operazione deve essere svolta da un manutentore meccanico.



***Verificare il perfetto stato dei dispositivi di sicurezza e le condizioni generali della macchina.***

## LIFE CYCLE

The machine is manufactured with the best materials available on the market. Its frame and its moving parts are plentifully over dimensioned in relation with its use. For this reason it probably will last more than 20 years, provided that it is periodically serviced and its wearable parts are changed when necessary.

## IDLENESS

### PREPARATION FOR STOP



***This operation must be carried out by a mechanical maintenanceman.***

In preparation for a period of machine idleness, opportune precautions must be taken to prevent dangerous situations with subsequent starting.

#### **The following operations are necessary:**

- Wipe the machine thoroughly with a damp cloth.
- Check the integrity of the oil pipes and that there are no oil leaks.
- Carefully check all the parts and replace damaged or worn parts.
- Check the condition of screws and bolts and that there is no missing screws and bolts.
- Carry out careful greasing.



***Cut off the electric supply through the main switch.***

***Make sure that all the access zones are hindered, in particular place a No Access sign.***

Finding it in perfect condition when work resumes will be an advantage to the user.

### RESTART-UP

This operation must be carried out by a mechanical maintenanceman.



***Check the perfect condition of the machine safety devices and the general machine conditions.***

## DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO



***La macchina non contiene sostanze o componenti pericolosi per la salute dell'uomo o per l'ambiente, essendo realizzata con materiali completamente riciclabili o smaltibili normalmente.***

***Per le operazioni di demolizione affidarsi a ditte specializzate e autorizzate.***

***Prima di iniziare la fase di smontaggio assicurare attorno alla macchina lo spazio necessario per consentire un agevole svolgimento delle operazioni.***

Assicurarsi comunque che ogni parte della macchina sia smaltita secondo le leggi vigenti nel Paese di utilizzazione.

## DEMOLITION AND DISPOSAL



***The machine does not contain substances or components dangerous to the health of man or the environment, it being made with completely recyclable or normally disposable materials.***


***For the demolition operations rely on specialized and authorized firms.***

***Before starting the disassembly stage make sure there is sufficient space around the machine to enable the operations to be easily carried out.***

In any case make sure that every part of the machine is disposed of according to current laws in the Country of use.

# **Mod. BOEING**

**6 AXIS - 7 posti  
7 seats**



**PARTI DI  
RICAMBIO**

**SPARE  
PARTS**

## PEZZI DI RICAMBIO

Le ordinazioni di parti di ricambio devono essere corredate dalle seguenti indicazioni:

- 1) Modello
- 2) Matricola
- 3) Numero di posizione del particolare
- 4) Descrizione del particolare
  - Quantità occorrente.
  - Mezzo di trasporto.

Ogni indicazione incompleta può determinare irregolarità e ritardi nelle consegne.




## SPARE PARTS








When ordering replacement parts, the following must be specified:

- 1) Model
- 2) Serial number
- 3) Number and position of the part
- 4) Description of the part
  - Quantity required.
  - Means of transport.



Any incomplete specification can cause irregularities and delays in delivery.

Pos.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	VALVOLA	VALVE
2	EMERGENZA PNEUMATICA	EMERGENCY PNEUMATIC BOTTON
3	MODULO PENNY + GILES	MODULE PENNY & GILES
4	CONNETTORE VALVOLA	VALVE'S CONNECTOR
5	CONNETTORE A TRASDUTTORE	TRANSDUCER'S CONNECTOR
6	SENSORE SCALE	SENSOR FOR STAIRS
7	UNITÀ UPS	UPS BATTERY
8	ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE	PNEUMATIC VALVES
9	ACCUMULATORE IDRAULICO	ACCUMULATORE IDRAULICO






Pos.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
10	ELETTROCALAMITA	MAGNET
11	FILTRO MANDATA	DESPATCH FILTER
12	SENSORE FILTRO MANDATA	SENSOR OF DESPATCH FILTER
13	FILTRO ARIA	AIR FILTER
14	VALVOLA PRESSIONE	PRESSURE VALVE
15	SCAMBIATORE DI CALORE	INTERCOOLER
16	MANOMETRO PRESSIONE OLIO	OIL PRESSURE GAUGE
17	ACCUMULATORE IDRAULICO 30 LITRI	HYDRAULIC ACCUMULATOR 30 LITERS





# **Mod. BOEING**

**6 AXIS - 7 posti  
7 seats**



**SCHEMI  
ELETTRICI  
ELECTRICAL  
DIAGRAMS**





















Wiring diagram for the 1000 Series Control Panel. The diagram shows connections for KA4-MOTORS to KA10-MAGNETS, KA11-MIN SPEED, KA12-MAX SPEED, KA13-LEFT DOOR, KA14-RESERVE, KA15-RESERVE, and KA16-RESERVE. The diagram includes a terminal block with 16 terminals (0-15) and a color-coded legend.

Legend:

- 0: YELLOW-PINK
- 1: YELLOW-RED
- 2: YELLOW
- 3: WHITE-BLUE
- 4: ORANGE
- 5: GREEN-RED
- 6: RED-WHITE
- 7: RED
- 8: GREEN-BLUE
- 9: GREEN-PINK
- 10: YELLOW-BLUE
- 11: WHITE
- 12: PURPLE
- 13: GREEN-BLACK
- 14: WHITE-PINK
- 15: PINK

Wiring connections:

- KA4-MOTORS: 58 (YELLOW-PINK) to KA4
- KA5-CLOSE RIGHT DOORS: 59 (YELLOW-RED) to KA5
- KA6-LATERAL STAIRS: 60 (YELLOW) to KA6
- KA7-BLOCK VALVE: 61 (WHITE-BLUE) to KA7
- KA8-PRESSURE CUT-OFF: 62 (ORANGE) to KA8
- KA9-CAPSULE LIGHT: 63 (GREEN-RED) to KA9
- KA10-MAGNETS: 64 (RED-WHITE) to KA10, 65 (RED) to KA11, 66 (GREEN-BLUE) to KA12, 67 (GREEN-PINK) to KA13, 68 (YELLOW-BLUE) to KA14, 69 (WHITE) to KA15, 70 (PURPLE) to KA16
- KA13-LEFT DOOR: 71 (GREEN-BLACK) to KA13
- KA14-RESERVE: 72 (WHITE-PINK) to KA14
- KA15-RESERVE: 73 (PINK) to KA15
- KA16-RESERVE: 74 (PINK) to KA16


[illegible]







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



[illegible]





INGRESSI				OUT				USCITE			
I/O	Descrizione / Descriptions	Item	Fg/Sh	I/O	Descrizione / Descriptions	Item	Fg/Sh	I/O	Descrizione / Descriptions	Item	Fg/Sh
X0	KM5 SUPPLY		8	Y0	KA4 - START MOTORS		9				
X1	KA5 CYCLIC SENSE		8	Y1	KA5 - CLOSE RIGHT DOORS		9				
X2	KA2 THERMIC OVERLOAD		8	Y2	KA6 - LATERAL STAIRS		9				
X3	SQ1 - SQ2 DOORS CLOSED		8	Y3	KA7 - BLOCK VALVE		9				
X4	SQ5 - SQ6 STAIRS RETRACTED		8	Y4	KA8 - PRESSURE CUT-OFF		9				
X5	SQ7 - SQ8 STAIRS FORWARD		8	Y5	KA9 - CAPSULE LIGHT		9				
X6	SP1 - PRESSURE INDICATOR		8	Y6	KA10 - MAGNETS		9				
X7	SP2 - MAXIMUM PRESSURE INDICATOR		8	Y7	SPEED MIN		9				
I/O	Descrizione / Descriptions	Item	Fg/Sh	I/O	Descrizione / Descriptions	Item	Fg/Sh				
X8	SA3 - AUTOMATIC/ MANUAL		8	Y8	SPEED MAX		9				
X9	SB8 - CAPSULE TO REST POSITION		8	Y9	KA13 - CLOSE LEFT DOOR		9				
XA	SL1 - OIL LEVEL LOW		8	YA	RESERVE		9				
XB	SF1 - DESPATCH FILTER DIRTY		8	YB	RESERVE		9				
XC	SF2 - RETURN FILTER DIRTY		8								
XD	RF - SMOKE ALARM		8								
XE	SP3 - AIR PRESSURE INDICATOR		8								
XF	RESERVE		8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



TRANSDUCER A

TRANSDUCER B

TRANSDUCER C

[illegible]







QUADRO QG						
MORSETTIERA M1						
MORSETTIERA QUADRO						
Numl	NumM	NumO	Tipo	Costruttore	Sez.	
OVAC	OVAC	OVAC	1574.2	CONACLIP	2.5	
OVAC	OVAC	OVAC	1574.2	CONACLIP	2.5	
OVAC	OVAC	OVAC	1574.2	CONACLIP	2.5	
1	1	1	1574.2	CONACLIP	2.5	
1	1	1	1574.2	CONACLIP	2.5	
1	1	1	1574.2	CONACLIP	2.5	
2	2	2	1574.2	CONACLIP	2.5	
2	2	2	1574.2	CONACLIP	2.5	
2	2	2	1574.2	CONACLIP	2.5	
3	3	3	1574.2	CONACLIP	2.5	
3	3	3	1574.2	CONACLIP	2.5	
3	3	3	1574.2	CONACLIP	2.5	
3	3	3	1574.2	CONACLIP	2.5	
3	3	3	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5	
4	4	4	1574.2	CONACLIP	2.5</	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

QUADRO QG					
MORSETTIERA M1					
MORSETTIERA QUADRO					
Numl	NumM	NumO	Tipo	Costruttore	Sez.
UPS N3	UPS N3	UPS N3	1574.2	CONACLIP	2.5
V1	V1	V1	1574.2	CONACLIP	2.5
V2	V2	V2	1574.2	CONACLIP	2.5
V3	V3	V3	1574.2	CONACLIP	2.5
V5	V5	V5	1574.2	CONACLIP	2.5
W1	W1	W1	1574.2	CONACLIP	2.5
W2	W2	W2	1574.2	CONACLIP	2.5
W5	W5	W5	1574.2	CONACLIP	2.5
U4	U4	U4	1578.2	CONACLIP	10
V4	V4	V4	1578.2	CONACLIP	10
W4	W4	W4	1578.2	CONACLIP	10
X	X	X	1578.2	CONACLIP	10
Z	Y	Z	1578.2	CONACLIP	10
Y	Z	Y	1578.2	CONACLIP	10

QUADRO QG MORSETTIERA M2 MORSETTIERA CAPSULA					
Numl	NumM	NumO	Tipo	Costruttore	Sez.
1	1	1	1574, 2	CONACLIP	2,5
2	2	2	1574, 2	CONACLIP	2,5
4	4	4	1574, 2	CONACLIP	2,5
10	10	10	1574, 2	CONACLIP	2,5
11	11	11	1574, 2	CONACLIP	2,5
11	11	11	1574, 2	CONACLIP	2,5
35	35	35	1574, 2	CONACLIP	2,5
36	36	36	1574, 2	CONACLIP	2,5
39	39	39	1574, 2	CONACLIP	2,5
39	39	39	1574, 2	CONACLIP	2,5
39	39	39	1574, 2	CONACLIP	2,5
43	43	43	1574, 2	CONACLIP	2,5
44	44	44	1574, 2	CONACLIP	2,5
52	52	52	1574, 2	CONACLIP	2,5
56	56	56	1574, 2	CONACLIP	2,5
N6	N6	N6	1574, 2	CONACLIP	2,5
N7	N7	N7	1574, 2	CONACLIP	2,5
N8	N8	N8	1574, 2	CONACLIP	2,5
R6	R6	R6	1574, 2	CONACLIP	2,5
R7	R7	R7	1574, 2	CONACLIP	2,5
R8	R8	R8	1574, 2	CONACLIP	2,5
UPS L3	UPS L3	UPS L3	1574, 2	CONACLIP	2,5
UPS N3	UPS N3	UPS N3	1574, 2	CONACLIP	2,5
13	13	13	1078, 2	CONACLIP	4

QUADRO QG				
MORSETTIERA M3				
MORSETTIERA RACK				
Numl	NumM	NumO	Tipo	Costruttore Sez.
UPSL	UPSL	UPSL	1574.2	CONTA CLIP 2.5
UPSL	UPSL	UPSL	1574.2	CONTA CLIP 2.5
UPSN	UPSN	UPSN	1574.2	CONTA CLIP 2.5
UPSN	UPSN	UPSN	1574.2	CONTA CLIP 2.5

[illegible]

SPINA A1		SPINA A2		SPINA A3	
CONSTRUTTORE ILME		CONSTRUTTORE ILME		CONSTRUTTORE ILME	
TIPO CKF 12		TIPO CKF 12		TIPO CKM 12	
Connettore 12 Poli		Connettore 12 Poli		Connettore 12 Poli	
CONNETTORE A		CONNETTORE A		CONNETTORE A	
MODULO 1 (FEMMINA)		MODULO 2 (FEMMINA)		MODULO 3 (MASCHIO)	
Pin	Numl	Pin	Numl	Pin	Numl
1	S9	1	R+F	1	UPSL
2	N9	2	R-F	2	UPSN
3	14	3	L+F	3	PE
4	15	4	L-F	4	
5	16	5	R+R	5	TVCC RG174
6	18	6	R-R	6	TVCC CALZA
7	39	7	L+R	7	VGA ROSA
8	51	8	L-R	8	VGA GIALLO
9	57	9	C+	9	VGA VERDE
10		10	C-	10	VGA BIANCO
11		11		11	VGA MARRONE
12		12		12	VGA CALZA

QUADRO QG		QUADRO QG	
SPINA B		SPINA D	
CONSTRUTTORE ILME		CONSTRUTTORE ILME	
TIPO CNM/F 4		TIPO CNM/F 42	
Connettore 4 Poli + T		Connettore 42 Poli	
CONNETTORE SCALA 1		CONNETTORE CAPSULA	
Pin	Numl	Pin	Numl
1	39	1	R6
2	45	2	N6
3		3	R7
4		4	N7
5		5	R8
6		6	N8
7		7	1
8		8	2
9		9	
10		10	35
11		11	36
12		12	11
		13	12
		14	13
		15	39
		16	44
		17	52
		18	56
		19	R+F
		20	R-F
		21	R+R

QUADRO QG		QUADRO QG	
SPINA D		SPINA D	
CONSTRUTTORE ILME		CONSTRUTTORE ILME	
TIPO CNM/F 42		TIPO CNM/F 42	
Connettore 42 Poli		Connettore 42 Poli	
CONNETTORE CAPSULA		CONNETTORE CAPSULA	
Pin	Numl	Pin	Numl
22	R-R		
23	L+F		
24	L-F		
25	L+R		
26	L-R		
27	C+		
28	C-		
29			
30			
31			
32			
33	UPSN3		
34	UPSL3		
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			

QUADRO QG	
SPINA B	
CONSTRUTTORE ILME	
TIPO CNM/F 4	
Connettore 4 Poli + T	
CONNETTORE SCALA 1	
Pin	Numl
1	39
2	45
3	
4	47
T	

QUADRO QG	
SPINA C	
CONSTRUTTORE ILME	
TIPO CNM/F 4	
Connettore 4 Poli + T	
CONNETTORE SCALA 2	
Pin	Numl
1	45
2	46
3	47
4	48
T	


QUADRO QG	
Connettore 6 Poli + T	
CONNETTORE VGA	
Pin	Numl
A	ROSA
B	GIALLO
C	VERDE
D	BIANCO
E	MARRONE
F	
G	CALZA





















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Nome/Item		Tipo/Type		Descrizione/Description															Costruttore/Marke		Quadro/Board		Fg/Sh		Q.ta/Q.ly	
AL1		PFAL 2024																	ABEL SYSTEM		QG		4		1	
AL2		SW245LC																	ABEL SYSTEM		QG		4		1	
EV1		70546291																	CROUZET		QG		3		1	
FR1		LRD22																	TELEMECANIQUE		QG		2		1	
H		RM4.Tg/SFE4.15																	TELEMECANIQUE/LOVATO		QG		2		1	
HL1		ZB4-BV01																	TELEMECANIQUE		QG		5		1	
HL2		ZB4-BV03																	TELEMECANIQUE		QG		6		1	
HL3		ZB4-BV03																	TELEMECANIQUE		QG		5		1	
KA1		MY2IN 24.VAC																	OMRON		QG		5		1	
KA2		MY2IN 24.VAC																	OMRON		QG		5		1	
KA3		MY2IN 24.VAC																	OMRON		QG		5		1	
KM1		LC1-D09																	TELEMECANIQUE		QG		6		1	
KM2		LC1-D09																	TELEMECANIQUE		QG		6		1	
KM3		LC1-D09																	TELEMECANIQUE		QG		6		1	
KM4		LC1-D18																	TELEMECANIQUE		QG		5		1	
KM5		LC1-D18																	TELEMECANIQUE		QG		5		1	
KM6		LC1-D09																	TELEMECANIQUE		QG		5		1	
KM7		LC1-K09																	TELEMECANIQUE		QG		6		1	
KM8		LC1-D18																	TELEMECANIQUE		QG		5		1	
KT4		LAD52																	TELEMECANIQUE		QG		5		1	
KY0		MY2IN 24.VDC																	OMRON		QG		9		1	
KY1		MY2IN 24.VDC																	OMRON		QG		9		1	
KY2		MY2IN 24.VDC																	OMRON		QG		9		1	
KY3		MY2IN 24.VDC																	OMRON		QG		9		1	
KY4		MY2IN 24.VDC																	OMRON		QG		9		1	
KY5		MY2IN 24.VDC																	OMRON		QG		9		1	
KY6		853364.0000 24.VDC																	WEIDMULLER		QG		9		1	
KY7		853364.0000 24.VDC																	WEIDMULLER		QG		9		1	
KY8		853364.0000 24.VDC																	WEIDMULLER		QG		9		1	
KY9		853364.0000 24.VDC																	WEIDMULLER		QG		9		1	
KYA		853364.0000 24.VDC																	WEIDMULLER		QG		9		1	
KYB		853364.0000 24.VDC																	WEIDMULLER		QG		9		1	
PLC1		FPGC28P2																	NAIS		QG		8		1	
SAN3		FP0A80																	NAIS		QG		10		1	
SANI-2		FP0A04 V																	NAIS		QG		11		2	
QF1		24267																	MAGRINI		QG		3		1	
QF2		24267																	MAGRINI		QG		3		1	
QF3		24268																	MAGRINI		QG		3		1	
QF4		24268																	MAGRINI		QG		3		1	
QF5		24268																	MAGRINI		QG		3		1	
QF6		24267																	MAGRINI		QG		4		1	
QF7		24267																	MAGRINI		QG		4		1	
QF8		24284																	MAGRINI		QG		3		1	

																			Commissa		FOGLIO	
																			—		23	
																			Esecutore		SEGUE	
																			CATELLANI L.			
																			Verificato		24	
																			CAVAZZA M.			
										Dis. N.		—		Ciente		FERRETTI INTERNATIONAL srl						
										Lavoro		6 AXIS SIMULATOR ELECTRIC BOARD										
										CAD		SPAC										
										Nome File		—		Denominazione		MATERIAL LIST						
										Data		—										



																			FOGLIO	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																			Commissa	—		SEGUE	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																			Esecutore	CATELLANI L.		Verificato	CAVAZZA M.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																			Dis. N.	—	Cad	Nome File	—	Data	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type			Funzione\Use Type			Sigla\Item	Funzione\Use Type			Sim.\Sym.	Sigla\Item	Funzione\Use Type				
	SF2 QG 8	FILTRO RITORNO SPORCO			TERMOSTATO PRERISCALDAMENTO OLIO			ST1 QG 5	TERMOSTATO PRERISCALDAMENTO OLIO				ST1 QG 5					
	SL1 QG 8	LIVELLO OLIO BASSO			TERMOSTATO CONSENSO SCAMBIATORE			ST2 QG 6	TERMOSTATO CONSENSO SCAMBIATORE				ST2 QG 6					
	SP1 QG 8	PRESSOSTATO LAVORO			AUSILIARI 24 V			T1 QG 4	AUSILIARI 24 V				T1 QG 4					
	SP2 QG 8	PRESSOSTATO DI MASSIMA			ALIM. ELETTROVALVOLE			VC1 QG 4	ALIM. ELETTROVALVOLE				VC1 QG 4					
	SP3 QG 8	PRESSOSTATO ARIA			CUT-OFF			YV1 QG 7	CUT-OFF				YV1 QG 7					
	SQ1 QG 8	PORTA 1 CHIUSA			PORTE			YV2 QG 7	PORTE				YV2 QG 7					
	SQ2 QG 8	PORTA 2 CHIUSA			PORTE			YV3 QG 7	PORTE				YV3 QG 7					
	SQ3 QG 8	SCALA 1 INDIETRO																
	SQ4 QG 8	SCALA 2 INDIETRO																
	SQ5 QG 8	SCALA 1 AVANTI																
	SQ6 QG 8	SCALA 2 AVANTI																

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

